

NATIONAL STEREO TAPE RECORDER

- OPERATING INSTRUCTIONS
- MODE D'EMPLOI
- BEDIENUNGSANLEITUNG
- ISTRUZIONI PER L'USO
- INSTRUCCIONES DE OPERACION
- ●用 法 説 明 書

MODEL RS-760S

Before operating this recorder, read these instructions completely



You have purchased a quality tape recorder that is guaranteed to provide many years of entertainment.

Model RS-760S has deen produced by NA-TIONAL, whose fine technology has created a great number of electronic and electrical home appliances. All parts of this superb tape recorder, from the tiniest components to the motor, are produced under strict quality control. Just a few minutes of your time spent carefully reading through this instruction book will assure your obtaining optimum performance that will bring you continued enjoyment for many years.

Vous avez fait l'achat d'un magnétophone de qualité qui est garanti vous procurer de nombreuses années de joie. Le modéle RS-760S a été produit par NATIOAL, dont l'excellentes a technolog's a créé un grand nombre d'appareils ménagers électroniques et électriques. Toutes les parties de ce magnifique magnétophone, depuis les plus petit détails jusqu'au moteur, ont été produites sous un contrôle sévère de qualité. Seulement quelques minutes pour lire attentivement un rendement maximum, qui vous apportera de la joie pour de nombreuses années.

Sie haben ein hochwertiges Tonbandgerät erworben, das Jhnen garantiert für viele Jahre Freude bereiten wird.

Modell-760S wurde von NATIONAL hergestellt. Einer Firma, deren gute Wertarbeit eine grosse Anzahl von elektronischen Anlagen und Haushaltsgeräten hervorgebracht hat. Alle Teile dieses hervorragenden Tonbandgerätes, vom kleinsten Bestandteil des Motors, wurden unter strenger Qualitätskontrolle hergestellt. Nur einige Minuten Ihrer Zeit, geopfert zum sorgfältigen Durchlesen dieser Bebienungsanleitung, versichern Ihnen ein fehlerfeies Bedienen und ein ununterbrochenes Vergnügen für viele Jahre.

LEI ha acquistato un tipo di registratore a nastro che è garantito per assicurarLE molti anni di piacevole trattenimento. Il modello RS-760S è un prodotto NATIONAL, la cui splendida tecnologia ha creato un gran numero di utensili elettrici ed elettronici. Tutte le parti di questo eccezionale registratore, dai componenti più piccoli al motore, sono prodotti ai fini della migliore qualità.

Pochi minuti soltanto del SUO tempo impiegati a leggere attentamente questo libretto d'istruzioni potranno assicurarLE un uso migliore dell'apparecehio e arrecarLE molti anni di continuo divertimento. Vd. ha comprado un magnetófono de alta calidad que le garantizard el soborear un placer por muchos años.

El modelo RS-760S ha sido producido por NATIONAL, cuya tecnología excelente ha fabricada muchos aparatos eléctricos y electrónicos para hogar. Todas les partes, desde los componentes más requeños hasta el motor, han sido fabricadas con severo control de calidad. La cuidada lectura de sstas instrucciones, soló por unos minutos, le dará una ejecución óptima que Vd. gozará por muchos años.

貴客惠購的錄音機、品質優良、能耐於多年應用、保證貴客十分満意。 型號 RS-760S機係 NATIONAL出品。 NATIONAL 廠清良技術曽創出限多家 用電子機器和家用電力機器。此錄音機 的每個零件、自微小的機件叭至馬達、 均在嚴格的直接品質管理之下生產。 敬請仔細閱覧此説明書、祗費幾分鐘的 時間、貴客便能得到充分的知識、分後 能殉多年満意地費用以錄音機。

CONTENTS

	rage
THE CONTROLS & THEIR FUNCTIONS	6
OPERATING INSTRUCTIONS	13
Voltage & Frequency Adjustment	13
Power Supply	17
Threading The Tape	18
Rewind & Fast Forward	19
Selection of Tape Speed	21
STEREO RECORDING INSTRUCTIONS	23
RECORDING FROM RADIO, TV SET OR	
TUNER	
PLAYBACK OF 4-TRACK STEREO TAPE	33
Through the Built-in Speakers	33
Through Stereo Headphones	33
Using Extension Speaker Unit	35
Through an External Power Amplifier	35
4-TRACK MONAURAL RECORDING &	
PLAYBACK	39
ERASING WITHOUT RECORDING	43
SOUND-WITH-SOUND RECORDING	45
SOUND-ON-SOUND RECORDING	49
SOME HELPFUL HINTS	
MAINTENANCE	54
SPLICING THE TAPE	
ACCESSORIES	56
SPECIFICATIONS	57


TABLE DES MATIERES

ì	Page
LES APPAREILS DE CONTROLE ET LEUR	IS
FONCTIONS	6
INSTRUCTIONS D'OPERATION	13
Ajustement du voltage et de la	
fréquence	13
Source d'énergie	17
Pour enrouler la bande	18
Pour ré-enrouler et enrouler	
rapidement	19
Sélection de la vitesse de la bande .	21
INSTRUCTIONS POUR ENREGISTRER EN	
STÉRÉO	23
POUR ENREGISTRER SUR RADIO,	
TÉLÉVISION OU ACCORDEUR FM	
PLAYBACK DU MAGNÉTOPHONE STÉRÉC)
DE 4 PISTES	
A travers les hauts-parleurs incorporé	
A travers les écouteurs stéréo	33
Utilisation du bloc de haut-parleurs	
d'extension	
A travers l'amplificateur de puissance	
externe	35
ENREGISTREMENT ET PLAYBACK DU	• •
MONAURAL DE 4 PISTES	
POUR EFFACER SANS ENREGISTRER	
POUR ENREGISTRER SON-AVEC-SON	
POUR ENREGISTRER SON-SUR-SON	
QUELQUES SUGGESTIONS UTILES	
ENTRETIEN	
POUR DÉMONTER LE MAGNÉTOPHONE	
ACCÉSSOIRES	
CDECIEICATIONS	h 7

INHALT

	Seite
DIE BEDIENUNGSHEBEL UND IHRE	
FUNKTION	
BEDIENUNGSANLEITUNG	13
Spannung und Fregenz einstellen	13
Stomversorgung	
Durchziehen des Tonbandes	18
Zurückspulen und schnell vorwärts	19
Tonbandgeschwindigkeiten	
STEREO-AUFNAHME-ANLEITUNG	23
AUFNAHME VOM RADIO, FERNSEHEN	
ODER FM TUNER	
ABSPIELEN DES 4-SPUR STEREO TONBA	
DES	
über die eingebauten Lautsprecher	
über STEREO Kopfhörer	
über einen Anschlusslautsprecher	
über einen Aussen-verstärker	35
4-SPUR MONAURAL AUFNAHME &	
WIEDERGABE	
LÖSCHEN OHNE AUFNAHME	
SOUND-WITH-SOUND AUFNAHME	
SOUND-ON-SOUND AUFNAHME	
EINIGE WERTVOLLE HINWEISE	
PFLEGE	
ZUSAMMENFÜGEN DES TONBANDES	
ZUBEHÖR	
TECHNISCHE ANGABEN	57

緑 目 INDICE CONTIENE 操縱装置及其機能 ······ 6 Paje Paggio 用法説明 ------14 CONTROLES Y SUS FUNCIONAMIENTOS.. 6 I CONTROLLI E LE LORO FUNZIONI............ 6 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.....14 ISTRUZIONI PER L'USO14 電壓和頻率的調節 ······14 Ajuste de voltaje y frecuencia.....14 Come Regolare il 源17 Suministro de fuerza17 Voltaggio e la Frequenza14 Enrolle de la cinta.....18 磁带安装法------18 L'energia Elettrica.....17 Rebobinado y avance rápido19 L'avvolgimento del Nastro.....18 回带及快速送帶19 Selección de velocidad de cinta22 Riavvolgimento e 速度的選擇22 INSTRUCCIONES PARA GRABACION Avvolgimento Rapido19 ESTEREOFONICA24 立體音録音法 ·······24 Selezione della Velocità del Nastro.....22 GRABACION DESDE RADIO, TELEVISOR O ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE 従収音機、電視機和調頻装置的錄音…30 SINTONIZADÓR DE FM30 STEREOFONICA24 4 聲軌立體録音帶的放音 ······34 REPRODUCCIÓN DE CINTA ESTEREOFONICA REGISTRAZIONE DA RADIO, APPARECCHI DE 4 PISTAS......34 TELEVISIVI O ALTOPARLANTI......30 經過装設內部的揚聲器34 A través de altavoz interno34 TRASMISSIONE STEREOFONICA DELLE 經過立體音耳機34 A través de boquilla auriculares QUATTRO LINEE DEL NASTRO34 用外部揚聲器組……36 Attraverso gli Speakers34 estereofónicos34 Usando altavoz externo36 Per Mezzo di Cuffie Stereo34 経過外力放大器……36 A través de amplificador externo de Usando Uno Speaker Esterno36 4 聲軌單音路錄音和放音 ······40 fuerza36 Con Un Amplificatore ad 非用録音的消音 ······44 GRABACIÓN MONOAURICULAR DE 4 Energia Esterna36 PISTAS......40 REGISTRAZIONE MONORALE 随伴録音------46 BORRAR SIN GRABACIÓN44 SULLE 4 LINEE.....40 重疊録音………50 GRABACIÓN DE SONIDO-CON-SONIDO.....46 PER CANCELLARE SENZA REGISTRARE ...44 一些有用的知識………53 GRABACIÓN DE SONIDO-SOBRE-SONIDO...50 PER REGISTRARE SUONO-CON-SUONO.....46 ALGUNAS SUGESTIONES ÚTILES53 REGISTRAZIONE SUONO-SU-SUONO50 維 持……54 MANTENIMIENTO54 QUALCHE UTILE INDICAZIONE53 磁带聊接法------55 AYUSTE DE CINTA55 MANTENIMENTO54 件.....56 PER CONGIUNGERE IL NASTRO55 ACCESORIOS56 ESPECIFICACIONES58 ACCESSORI56 技術規格------58 NOTE......58



THE CONTROLS & THEIR FUNCTIONS

- 1. REFLECTOR FOR CHANNEL 1 SPEAKER
- 2. SUPPLY REEL SPINDLE
- 3. RESET BUTTON
- 4. TAPE COUNTER: Indicates the amount of tape passing over the heads. To reset the counter to the Zero position, depress the Reset Button.
- 5. 6. CHANNEL 1 & 2 RECORD BUTTONS: When Function Lever is turned to the PLAY position while depressing Channel 1 and/or Channel 2 Record Buttons, stereo recordings or monaural recordings are made.
- 7. CHANNEL 1 VOLUME CONTROL & POWER ON/OFF SWITCH:
 For turning the recorder ON or OFF and

LES APPAREILS DE CONTRÔLE ET LEURS FONCTIONS

- 1. RÉFLECTEUR POUR LE HAUT-PARLEUR DE LA CHAÎNE 1
- 2. AIGUILLE DE LA BANDE D'APPROVISION-NEMENT
- 3. BOUTON DE REMONTAGE
- COMPTEUR DE BANDE: Indique le montant de la bande passant sur les têtes. Pour remonter le compteur à la position Zéro, appuyer sur le bouton de remontage.
- 5. 6. BOUTONS D'ENREGISTREMENT DES CHAÎNES 1 ET 2. Quand le levier de fonction est mis sur la position Play pendant que l'on appuie sur les boutons d'enregistrement des chaînes 1 et/ou 2, on peut feire des enregistrements stéréo ou monaural.

DIE BEDIENUNGSHEBEL UND IHRE FUNKTION

- 1. REFLEKTOR FÜR KANAL 1 LAUTSPRE-CHER
- 2. SPINDEL DER ZUFÜHRROLLE
- 3. EINSTELLKNOPF
- 4. BANDZÄHLER: zeigt die Länge des abgespulten Bandes an. Der Zähler springt in Null-Position, wenn der Zählerknopf gedrückt wird.
- 5. 6. KANAL 1 & 2 AUFNAHME-KNÖPFE: für Stereo-oder Monauralaufnahmen Bedienungshebel auf PLAY stellen, gleichzeitig die Knöpfe der Kanäle 1 & 2 drücken, oder nur einen der beiden.
- 7. KANAL 1 LAUTSTÄRKEREGLER & EIN/ AUS-SCHALTER: zum Regulieren der Tonstärke beim Ab-

I CONTROLLI E LE LORO FUNZIONI

- 1. RIFLETTORE PER LO SPEAKER DEL CANALE 1
- 2. BOBINA FORNITRICE D'AVVOLGIMENTO
- 3. PULSANTE DI RIAVVOLGIMENTO
- CONTATORE DEL NASTRO:

 Indica la quantità di nastro che passa sulle testate. Per far tornare il contatore alla posizione. Zero, abbassate il Pulsante di Riavvolgimento.

5. 6. PULSANTI DI REGISTRAZIONE DEL

CANALE 1 E 2:

Quando la Leva di Funzionamento è girata nella posizione PLAY mentre sono abbassati i pulsanti di registrazione del Canale 1 e/o del Canale 2, si hanno registrazioni stereofoniche o monorali.

CONTROLES Y SUS FUNCIONAMIENTOS

- 1. REFLECTOR PARA ALTAVOZ DE CANAL 1.
- 2. CARRETE DE SUMINISTRO.
- 3. BOTÓN DE RECOLOCACIÓN.
- CONTADOR DE CINTA:

 Indica la cantidad de cinta que pasa por la cabeza. Para recolocar el contador a la posición de "cero", empuje el botón de recolocación.
- 5. 6. BOTÓN PARA GRABAR CANALES 1 Y 2 Cuando la palanca de función se gira a la posición de "función" mientras que se empujan los botones de grabación de los canales 1 y/o 2, se ejecutan las grabaciones esterefónicas o monoauriculares.

操縦装置及其機能

- 1. 頭1道音路揚聲器的反射板
- 2. 送帶膠轆軸
- 3. 再定鈕
- 4. 轉数錶:

用此轉数錶表示走過録音頭的磁帶 長度。如需再定零度、請按押再定 鈕。

5. 6. 頭1道及第2道音路的録音鈕: 將操縱掣撥至開動的位置。然而接 押頭1道和/或第2道音路的録音 鈕、便可進行立體音録音或單音路 録音。

- for increasing or decreasing the output or input level during playback or record mode.
- 8. 9. CHANNEL 1 & 2 TONE CONTROLS with MONITOR SWITCH: For reducing the treble emphasis of the sound played back on each channel. To monitor while recording, turn the knobs counter-clockwise to the SP. Monitor positions.
- 10. CHANNEL 2 VOLUME CONTROL: For increasing or decreasing the output or input level during playback or record mode. Each control knob functions independently of the other.
- 11. 12. CHANNEL 1 & 2 LEVEL METERS
- 13. STEREO HEADPHONE JACK
- 14. SPEAKER ON/OFF SWITCH
- 15. FUNCTION LEVER:
 Record, Playback, Fast Forward and STOP functions are controlled with this lever.
- 16. AUTOMATIC SHUT-OFF:

 Turns the recorder off when the tape is completely wound onto either left or right reel.
- NOTE: Be sure, to also turn the Function Lever to the STOP position, because the internal drive mechanism is still engaged after the automatic shut-off. In addition, the reels will not turn even if the Function Lever is turned to the PLAY or REWIND position when no tape is threaded.
- 17. TAKEUP REEL SPINDLE
- 18. REFLECTOR FOR CHANNEL 2 SPEAKER
- 19. SPEED SELECTOR: Selects the three different tape speeds: $7\frac{1}{2}$, $3\frac{3}{4}$, or $1\frac{7}{8}$ ips.

7. CONTRÔLE DE VOLUME DE LA CHAÎNE 1 ET BOUTON DE PUISSANCE ON/OFF. Pour allumer ou fermer le magnétophone et pour augmenter ou diminuer le niveau de rendement d'entrée de courant pendant le playback ou l'enregistrement.

8. 9. APPAREILS DE CONTRÔLE DU SON

- DES CHAÎNES 1 ET 2 AVEC LE BOUTON MONITEUR:

 Pour réduire l'emphase aigue du son qui passe sur chaque chaîne. Pour contrôle pendant l'enregistrement, tourner les boutons dans le sens des aiguilles d'une montre sur les positions Moniteur SP.
- 10. CONTRÔLE DU VOLUME DE LA CHAÎNE 2:

Pour augmenter ou diminuer le niveau output ou input pendant le playback ou l'enregistrement. Chaque bouton de contrôle fonctionne indépendamment de l'autre.

- 11. 12. MÉTRES DE NIVEAU DES CHAÎNES 1 ET 2.
- 13. JACK DES ÉCOUTEURS STÉRÉO
- 14. BOUTON ON/OFF DU HAUT-PARLEUR.
- 15. LEVIER DE FONCTION : Ce levier contrôle les fonctions d'enregistrement, playback, déroulement rapide et stop.
- 16. FERMETURE AUTOMATIQUE : Eteindre le magnétophone quand la bande est complètement enroulée sur la bobine soit de gauche soit de droite.
- NOTE: S'assurer de mettre aussi le levier de fonction sur la position Stop, car le mécanisme de transmission interne est encore engagé apres la fermeture automatique. De plus, les bobines ne

- spielen und Aufnehmen. Jeder Bedienungsknopf funktioniert unabhängig vom andern.
- 8. 9. TONREGLER MIT MONITOR-SCHALTER FÜR KANAL 1. & 2. zur Verminderung des Diskanteffekts des gespielten Tons auf jedem Kanal. Zum Abhören während der Aufnahme werden die Knöpfe gegen den Uhrzeigersinn gedreht.
- 10. KANAL 2 LAUTSTÄRKEREGLER
- 11. 12. KANAL 1 & 2 NIVEAU-MESSER
- 13. STEREO KOPFHÖRERKLEMME
- 14. LAUTSPRECHERSCHALTER
- 15. BEDIENUNGSHEBEL: Aufnahme, Wiedergabe, schnell vorwärts und Stop werden mit diesem Hebel eingestellt.
- 16. AUTOMATISCHER ABSCHALTER Das Gerät schaltet automatisch ab, sobald das Band entweder völlig auf die linke oder rechte Spule aufgespult ist,
- ANMERKUNG: Überzeugen Sie sich, dass der Bedienungshebel auch ausgeschaltet ist (STOP), weil der Antriebsmechanismus auch nach dem automatischen Abschalten noch eingeschaltet ist. Beide Spulen sind ohne aufgezogenes Band blockiert, auch wenn der Bedienungshebel auf Wiedergabe (PLAY) oder Zurückspulen (REWIND) geschaltet wird.
- 17. AUFSPUL-SPINDEL
- 18. REFLEKTOR FÜR KANAL 2 LAUTSPRE-CHER

7. CONTROLLO DEL VOLUME DEL CANALE 1 E INTERR UTTORE DI CORRENTE ON/ OFF:

Per spegnere o per accendere il registratore e per accrescere o diminuire il livello di uscita o di entrata durante la trasmissione o la registrazione.

- 8. 9. CONTROLLI DEL TONO DEI CANALI 1 E 2 CON INTERRUTTORE "MONITOR": Per ridurre l'ecessiva enfasi del registrato su ogni canale. Per avvisare mentre si registra, girate i pulsanti in maniera antioraria nelle posizioni SP. Monitor.
- 10. CONTROLLO DEL VOLUME DEL CANALE 2:

Per accrescere o diminuire il livello di uscita o di entrata durante la trasmissione o la registrazione. Ogni pulsante di controllo funziona indipendentemente dall'altro.

- 11. 12. MISURATORI DI LIVELLI DEI CANALI 1 E 2.
- 13. PRESA PER CUFFIA STEREOFONICA
- 14. INTERRUTTORE SPEAKER ON/OFF
- 15. LEVA DI FUNZIONAMENTO:

Con questa leva si controllano le seguenti funzioni: Registrazione, Trasmissione, Avvolgimento Rapido e STOP.

16. ARRESTO AUTOMATICO:

Spegne il registratore quando il nastro è completamente avvolto attorno alla bobina destra o a quella sinistra.

NOTA. Assicuratevi di girare anche la leva dello STOP poichè il meccanismo interno di guida rimane ancora innestato dono l'arresto automatico. Inoltre le 7. CONTROL DE VOLUMEN\DEL CANAL 1 E INTERRUPTOR DE FUERZA DE FUN-CION/PARADA:

Para colocar el magnetófono a la posición de función o parada, y aumentar y disminuir el nivel de salida y entrada durante la reproduccion o grabación.


- 8. 9. CONTROL DE SONIDO DEL CANAL 1 Y 2 CON INTERRUPTOR MONITOR Para disminuir el triple énfasis de sonido de reproduccion en cada canal. Para el monitor durante la grabación, gire los botones a la izquierda a la posición del monitor SP.
- 10. CONTROL DE VOLUMEN DEL CANAL 2 : Para aumentar y disminuir el nivel de salida y entrada durante la reproduccion o grabación. Cada botón de control funciona independientemente.
- 11. 12. INDICADOR DE NIVEL DE CANAL 1 Y 2.
- 13. TOMA DE AURICULAR ESTEREOFONICA
- 14. INTERRUPTOR DE PARADA/FUNCIÓN PARA ALTAVOZ
- 15. PALANCA DE FUNCIÓN: Con esta palanca se controlan las funciones de grabación, reproduccion avance rápido y parada.
- 16. PARADA AUTOMATICA : Gire el grabador a la posición de parada cuando la cinta magnética se devana completamente en el carrete izquierdo o derecho.
- NOTA: Se asegure de girar sin falta la palanca de función a la posición de parada porque el mecanismo de movimiento


7. 頭1道音路的音量調節鈕及電源開關:

供開關録音機之用,並在放音或録音時提高或降低輸出或輸入的音平。

- 8. 9. 附有監聴開關的頭 1 道及第 2 道音路的音品調節鈕: 放音時能減低每道音路的最高音部的加強。如需監聴録音、請將旋鈕做逆時針廻轉、扭至監聴的位置即安。
- 10. 第 2 道変路的音量調節鈕: 在放音或錄音時供微提高或降低輸 出或輸入音平之用。每個調節鈕的 機能興他鈕做燭立的作用。
- 11. 12. 頭1道和第2道音路的音平計
- 13. 立體音耳機挿孔
- 14. 揚聲器開關
- 15. 操縦掣 録音、放音、快速送帯和止動等動 作均用此掣操縱。
- 16. 自動阻断 如磁帶完全地捲取於右膠轆或左膠 轆、錄音機便自行阻断。

應注意事項:自動阻断後、錄音機內部 機構仍然開動、所以及須將操縱掣撥至 止動位置。再者、假如機上汲有安装磁 帶、即使將操縱掣撥至開動或回帶位置、 膠帶也不會廻轉。





- 20. POWER CORD STORAGE COMPARTMENT: Power cord is stored in this compartment.
- 21. 22. CHANNEL 1 & 2 MICROPHONE JACKS:


To connect the dynamic microphones.

- 23. 24. CHANNEL 1 & 2 AUXILIARY INPUT JACKS:
 For direct recording from external music sources.
- 25. 26. CHANNEL 1 & 2 LINE OUTPUT JACKS:
 For connection with an external power amplifier.
- 27. 28. CHANNEL 1 & 2 EXTERNAL SPEAKER OUTPUT JACKS:
 For playback through an extension speaker system. The speaker used should have an impedance of about 8 ohms.

tourneront pas même si le levier de fonction est mis sur la position Play ou Rewind quand la bande n'est pas enroulée.

- 17. AIGUILLE DE LA BOBINE ENROULEUSE.
- 18. RÉFLECTEUR POUR LE HAUT-PARLEUR DE LA CHAÎNE 2.
- 19. SÉLECTEUR DE VITESSE:
 Sélectionne les trois différentes vitesses
 de la bande:
 7½, 3¾, ou 1½ ips.
- 20. COMPARTIMENT POUR METTRE LE FIL CONDUCTEUR: Le fil conducteur est logé dans ce compartiment.
- 21. 22. JACKS DES MICROPHONES DES CHAÎNES 1 ET 2. Pour relier les microphones dynamiques.

- 19. BANDGESCHWINDIGKEITEN-REGLER zum Einstellen der drei verschiedenen Bandgeschwindigkeiten: 19 cm/s.—9.5 cm/s—4.75 cm/s
- 20. KABELGEHÄUSE das Stromkabel ist in diesem Gehäuse untergebracht.
- 21. 22. KANAL 1 & 2 MIKROPHON-KLEM-MEN zum Verbinden der dynamischen Mikrophone
- 23. 24. KANAL 1 & 2 HILFS AUFNAHME-KLEMME zum direkten Aufnehmen von Geräuschen ausserhalb.
- 25. 26. KANAL 1 & 2 ABGABE-KLEMME zum verbinden mit einem Aussenverstärker.



bobine non gireranno neanche se la leva di Funzionamento sarà girata nella posizione PLAY o REWIND quando non si avvolge alcun nastro.

- 17. PERNO DI BOBINA
- 18. RIFLETTORE PER SPEAKER DEL CANALE 2
- 19. SELETTORE DI VELOCITÀ:

Sceglie le seguenti tre differenti velocità del nastro: $7\frac{1}{2}$, $3\frac{3}{4}$ o $1\frac{7}{8}$ ips.

20. COMPARTIMENTO DI CUSTODIA DEL FILO ELETTRICO:

Il filo elettrico è riposto in questo compartimento.

21. 22. PRESE DEI MICROFONI DEI CANALI 1 E 2:

Per attaccare i microfoni.


de intervalo funciona aun después de la parada automática. Además el carrete no dará vueltas, aunque la palanca de función se cologue en la posición de función o rebobinado cuando no se enrolla la cinta.

- 17. EJEDEL CARRETE ENROLLADOR.
- 18. REFLECTOR PARA ALTAVOZ DEL CANAL 2.
- 19. SELECTOR DE VELOCIDAD: Elige las tres velocidades diferentes de cinta magnética.

7½, 3¾, o 1½ pulgadas por segundo

- 20. COMPARTIMIENTO DE ALMACENAJE DEL CORDON ELECTRICO El cordón electrico se almacena en este compartimiento.
- 21. 22. TOMA DE MICROFONO DEL CANAL 1 Y 2:

Para conectar el micrófono dinámico.



- 17. 捲帶膠뼾軸
- 18. 第2道音路揚聲器的反射板
- 19. 速度選擇器能選擇 3 項不同連度:每秒鐘 7 ½3¾、1% 吋。
- 20. 電纜収藏室 電纜貯蔵於此室。
- 21. 22. 頭1道及第2道音路話筒挿孔供於動電話筒的聊接之用。
- 23. 24. 頭1道及第之道音路輔助輸入 插孔

供於従外部直接録音音楽之用

29. MIXING SWITCH:

For switching the power amplifier connection to both speakers.

In the STEREO position, each channel output can be heard through its own channel's speaker, stereophonically. In the MONO position, the sound recorded on either channel will be reproduced monaurally through both speakers using the total output of the recorder.

30. RECORD/PLAYBACK CONNECTOR SOCKET:

For recording or playback through a radio receiver or amplifier using a standard 3-pole or 5-pole connecting cord.

31. VOLTAGE SELECTOR:

Adjusts the voltage of the recorder to the mains voltage used.

- 23. 24. JACKS D'ENTRÉE DE COURANT AUXILIAIRE DES CHAÎNES 1 ET 2. Pour enregistrer directement des sources de musique extérieures.
- 25. 26. JACKS DE RENDEMENT DE LIGNE DES CHAÎNES 1 ET 2: Pour relier à un amplificateur de puissance extérieure.
- 27. 28. JACK DE RENDEMENT DU HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR DES CHAÎNES 1 ET 2:

Pour faire un playback à travers un système de hautparleur d'extension. Le hautparleur utilisé devrait avoir une impédance d'environ 8 ohms.

29. BOUTON DE MÉLANGE

Pour relier l'amplificateur de puissance aux deux hauts-parleurs. Sur la position stéréo, chaque rendement de chaîne peut être entendu à travers le haut-parleur de sa propre chaîne, stéréophoniquement. Sur la position Mono, le son enregistré sur chaque chaîne sera reproduit de façon monaurale à travers les deux hauts-parleurs utilisant le rendement total du magnetophone.

30. PRISE DD CONNECTION ENREGISTRE-MENT/PLAYBACK

Pour enregistrer ou pour le playback à travers un récepteur de radio ou un amplificateur utilisant un fil de liaison standard 3-pôle ou 5-pôle.

31. SELECTEUR DE VOLTAGE:

Ajuste le voltage des enregistrés au voltage du secteur utilisé.

27. 28. KANAL 1 & 2 AUSSENLAUTSPRE-CHER-KLEMME

zur Wiedergabe über ein erweitertes Lautsprechersystem, der verwendete Lautsprecher sollte einen Scheinwiderstand von ungefähr 8 Ohm haben.

29. MISCHUNGS-SCHALTER

zum Umschalten der Verstärkerverbindung zu beiden Lautsprechern. In Stereo-position kann jeder Kanal über seinen eigenen Lautsprecher stereophonisch gehört werden. In MONO-position wird der auf einem Kanal aufgenommene Ton in vollem Umfang über beide Lautsprecher wiedergegeben werden.

- 30. AUFNAHME/WIEDERGABE VERBIN-DUNGSSTECKDOSE zum Aufnehmen oder Abspielen über ein Radio order einen Verstärker dient ein normales 3-oder 5-poliges Verbindungskabel.
- 31. SPANNUNGS-WÄHLER zur Anpassung des Gerätes an die Spannung im Ortsnetz.

23. 24. PRESE DI ENTRATA AUSILIARIA DEI CANALI 1 E 2:

Per una registrazione diretta da fonti di musica esterne.

25. 26. PRESE DI LINEA DI USCITA DEI CANALI 1 E 2:

Per un allacciamento ad un amplificatore esterno.

27. 28. PRESE DI USCITA PER SPEAKER ESTERNO DEI CANALI 1 E 2 :

Per una trasmissione attraverso un sistema addizionale di speaker. Lo speaker usato devo avere una resistenza di circa 8 ohm.

29. INTERRUTTORE MISTO:

Per alternare l'energia dell'amplificatore a entrambi gli speakers. Nella posizione STEREO, la trasmissione di ogn canale può essere ascoltata tramite lo speaker proprio, stereo fonicamente. Nella posizione MONO, il suono registrato su ogni canale sarà riprodotto monoralmente tramite i due speakers usando la trasmissione totale del registratore.

30. PRESA CONNETTIVE PER REGISTRAZI-ONE/TRANSMISSIONE:

Per registrare o per transmettere attraverso un radio-ricevitore o un amplificatore usando un filo connettivo standard 3-pole o 5-pole.

31. SELETTORE DI VOLTAGGIO:

Adatta il voltaggio del registratore ai principali voltaggi usati.

23. 24. TOMA DE ENTRADA AUXILIAL DE CANAL 1 Y 2:

Para la grabación directa desde una fuente de música externa.

25. 26. TOMA DE ENTRADA DE LINEA DEL CANAL 1 Y 2:

Para conectar el amplificador externo de fuerza.

27.28. TOMA DE ENTRADA DE ALTAVOZ EXTERNO DEL CANAL 1 Y 2:

Para la reproduccion por medio del sistema de altavoz de extensión. El altavoz debe tener la impedencia de unos 8 ohmios.

29. INTERRUPTOR DEL MEZCLA:

Para cambiar la conexión de amplificador de fuerza a ambos altavoces. En la posición estereofónica, sonido de cada canal puede oírse a través del altavoz del mismo canal estereofónicamente. En la posición monoauricular, el sonido grabado en cualguier canal se reproducerá monoauricularmente a través de ambos altavoces usando la total salida de sonido del grabador.

30. ENCHUFE DEL CONECTADOR DE GRAB-ACION/REPRODUCCION:

Para la grabación o reproducción a través del receptor de radio o amplificador usando un cordón de conexión de 3-polo o 5-polo.

31. SELECTOR DE VOLTAJE:

Controla el voltaje de grabación al voltage de corriente eléctrica usada.

25. 26. 頭1道及第2道音路線路輸出 挿孔: 供於聊接外力放大器之用

27. 28. 頭1道及第2道外部揚聲器輸出插孔:

供於增設揚聲器放音之用。揚聲器 必須採用具有8欧姆左右阻抗者。

29. 混合開關:

供於聊接雙道場聲器的電力放大器之開關。立體音狀態時、每道輸出即能經各道揚聲器聴到。成為立體音。單音路狀態時、每道録音即經雙方揚聲器以錄音機全部的輸出放音成單音路的放音。

- 30. 録音/放音聯接器挿座 用1條3極或5極聯接線經由収音 機的接収器或放大器加路録音或放 音。
- 31. 電壓選擇器

將錄音機電壓調節符合於所用的電壓。

OPERATING INSTRUCTIONS

Voltage & Frequency Adjustment Voltage setting:

Adjust the voltage and frequency of the recorder before you plug the power cord into AC mains.

Set the Voltage Selector at the back of the recorder to your local voltage with a screw-driver. Following are the standard voltage settings.

LOCAL VOLTAGE	SETTING OF VOLTAGE SELECTOR
90~110V	100V
110~120V	115V
120~135V	125V
185~210V	200V
215~235V	230V
240~255V	250V

This figure shows the Voltage Selector setting at 250 V.

Tape recorder sold in Australia are designed for use with 240 volt only. Therefore is no voltage selector and it is unnecessary to set the voltage.

INSTRUCTIONS D'OPERATION

Ajustement du voltage et de la fréquence.

Pour ajuster le voltage:

Ajuster le voltage et la fréquence du magnétophone avant de brancher le fil conducteur dans le secteur AC.

Placer le sélecteur de voltage à l'arr eré du magnétophone sur votre voltage local avec un tournevis. Ce qui suit est la mise en place du voltage standard.

Voltage local	Mise en place du sélecteur
	de voltage
90~100 V	100 V
100∼120 V	115 V
120~135 V	125 V
185~210 V	200 V
215~235 V	230 V
240~255 V	250 V

Cett figure montre le sélecteur de valtage mis sur 250 V.

BEDIENUNGSANLEITUNG


Richtlinien.

Spannung & Frequenz Einstellung Spannung einrichten:

Richten Sie die Spannung und Frequenz richtig ein, bevor Sie das Gerat anschliessen. Stellen Sie die zum Ortsnetz korrespondierende Spannung auf dem Spannungswähler an der Rückseite des Gerätes mit einem Schraubenzieher ein. Befolgen Sie die folgenden

ORTSSPANNUNG	SPANNUNG DES GERÄTES
90~110 V	100 V
110~120 V	115 V ,
120~135 V	125 V
185~210 V	200 V
215~235 V	230 V
240~255 V	250 V

Die Abbildung zeigt Spannungwähler in stelling 250 V.



ISTRUZIONI PER L'USO

Come Regolare il Voltaggio e la Frequenza

Per fissare il Voltaggio:

Regolate il Voltaggio e la frequenza del registratore prima di inserire la spina nelle prese CA.

Fissate con una vite il Selettore di Voltaggio posto dietro il registratore al vostro voltaggio locale. I seguenti sono i voltaggi-standard da fissare.

SELETTORE PER FISSARE
IL VOLTAGGIO
1.00
100V
115V
125V
1204
200V
230V
250V

Questafigura mostra il selettore di voltaggio posto a 250V.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Ajuste de voltaje y frecuencia

Ajuste de voltaje:

Ajuste el voltaje y la frecuencia del magnetófono antes de enchufa el cordón electrico en el enchufe de corriente eléctrica.

Ajuste el selector de voltaje a la parte trasera del grabador al voltaje local con un destornillador. Se muestra abajo el ajuste standard de voltaje.

	<u> </u>
Voltaje local	Colocación de selector
	de voltaje
90~110 V	100 V
110~120 V	115 V
120~135 V	125 V
185∼210 V	200 V
215~235 V	230 V
240~255 V	250 V

Esta figura sigmfica el ajuste de voltage a 250V.

用 法 説 明

電壓及頻率的調節


電壓的設定:


將電纜挿頭挿入交流電源之前、敬請調 節録音機之電壓及頻率。

用施鑿調節録音機後面的電壓選擇器、 使之合符於貴地的電壓。下列為設定電 壓的標準:

地方的電壓	電壓選擇器設定標度
90~110伏	100伏
110~120伏	115伏
120~135伏	125伏
185~210伏	200伏
215~235伏	230伏
240~255伏	250伏

例圖表示將電壓選擇器設定 250伏。





Frequency Adjustment

The tape speed varies depending on the cycle of AC mains used, so adjust the recorder to your local cycle if the recorder is not for your local cycle.

To change 50 cycle setting to 60 cycle:

- 1) Remove the upper panel.
- 2) Remove the capstan sleeve for 50 cycle from the capstan and place it on the capstan sleeve holder.
- 3) Change the wiring on the terminal board (located above the Speed Selector Lever) according to the illustrations.

Adaptation de la fréquence

La vitesse de défilement de la bande dépend de la fréquence du réseau d'alimentation. Il y a donc lieu de procéder à un réglage si la fréquence de votre réseau n'est pas 50 Hz.

Pour passer de 50 Hz à 60 Hz:


- 1) Enlevez le panneau supérieur.
- Enlevez le manchon 50 Hz du cabestan et placez-le sur le support du manchon de cabestan.
- Changez le câblage sur la plaquette terminale (qui se trouve au-dessus du sélecteur de vitesses de bande) conformément aux schémas.


Frequenzeinstellung:

Die Geschwindigkeit des Bandes hängt von der Netzfrequenz ab; das Tonbandgerät muß dementsprechend auf die lokale Netzfrequenz eingestellt werden, falls es auf eine anderslaufende Frequenz bisher eingestellt gewesen ist.

Umstellung von 50 Hz auf 60 Hz:

- 1) Man nehme die Abdeckung ab.
- 2) Man ziehe die Hülse der Tonwelle für 50Hz ab und lege sie auf die Ablage.
- 3) Man führe die Änderungen, entsprechend der Abbildung, an der Lötleiste, die über dem Geschwindigkeitswähler liegt, durch.





60 c/s

Per aggiustare la frequenza:

La velocità del nastro varia secondo i cicli dei principali AC usati; pertanto, aggiustate il registratore secondo il vostro ciclo locale, se esso è fissato per un ciclo differente.

Per cambiare da 50 cicli e fissarlo a 60 cicli:

- 1) Togliete il pannello superiore.
- 2) Togliete dal tubo il cilindro per 50 cicli e ponetelo vel contenitore di cilindro.
- Cambiate il tubo sul lato estremo (si trova sopra la Leva per il Cambio di Velocità), secondo le illustrazioni.

Ajuste de Frecuencie:

La velocidad de la cinta varia según el ciclo de la linea de corriente, por lo tanto el magnetofono debe ajustarse al ciclo de su localidad si este fuera diferente al ajustado originalmente en el aparato.

Para cambiar de 50 a 60 ciclos:

- 1) Quitese el panel superior.
- Quitese el manguito del cabrestante de 50 ciclos y colóquese sobre el sujetador del manguito del cabrestante.
- Cámbiense las conexiones en la regleta de bornes (situada sobre la Palanca Selectora de Velocidades) de acuerdo con las ilustraciones.

調整週率:

交流電源週率之不同将影響録音帯運転 速度·因此必須注意使録音机之週率与 当地電源週率一致。

由50週率調整至60週波之方法如下:

- 1)将録音机面板除出。
- 2) 再鬆出50週波之摩打転動軸套·置 於承放軸上。
- 3) 按図示線路調整摩打導線。

Power Supply:


Source d'énergie :


Stromversorgung:


L'energia Elettrica:


Suministro de fuerza:

電 源:










Fast Forward: Enrouler rapidement: Schnell Vorwärts: Avvolgimento Rapido: Avance rapido: 快速送帶:



To Attach Sound Reflectors:


Per Inserirei Riflettori del Suono:

Four Attacher des Réflecteurs de son :

Cómo Colocar los Reffectores de Sonido:


Zum Anschliessn des Tonretlektors:


聲音反射的裝配法:




Sélection de la vitesse de la bande :

Bandgeschwindigkeiten:








TYPE OF TAPE	LENGTH OF TAPE	STEREO RECORDING TIME (4-TRACK RECORDING)		
TIPLOTIALL	(7" REEL)	7-½ ips	3-¾ ips	1-¾ ips
Single Play	1,200 ft	1 hr.	2 hrs.	4 hrs.
50% Extra Long Play	1,800 ft	1½ hrs.	3 hrs.	6 hrs.
Double Play	2,400 ft	2 hrs.	4 hrs.	8 hrs.
Triple Play	3,600 ft	3 hrs.	6 hrs.	12 hrs.

TYPE DE BANDE	LONGUEUR DE LA BANDE (BOBINE 7")	TEMPS D'ENR (ENREGISTREN 7½ ips	EGISTREMENT D WENT SUR 4 PIS 3¾ ips	E STÉRÉO TES) 1½ ips
PLAY SIMPLE PLAY EXTRA 50% PLAY DOUBLE PLAY TRIPLE	1,200 pieds 1,800 pieds 2,400 pieds 3,600 pieds	1 heure 1½ heures 2 heures 3 heures	2 heures 3 heures 4 heures 6 heures	4 heures 6 heures 8 heures 12 heures

BAND-TYP	BANDLANGE 7" SPULE -	
EINFACHBAND	1,200 ft	
1½-FACHBAND	1,800 ft	
DOPPELBAND	2,400 ft	
DREIFACHBAND	3,600 ft	

TIPO DI NASTRO	LUNGHEZZA DEL NASTRO —
TRASMISSIONE SINGOLA TRASMISSIONE 50% Extra TRASMISSIONE DOPPIA TRASMISSIONE TRIPLA	1,200 ft 1,800 ft 2,400 ft 3,600 ft








SPIELDAUER STEREO (4-SPUR AUFNAHME)					
19 cm/s	7,5 cm/s	4,75 cm/s			
1 Std.	2 Std.	4 Std.			
1½ Std.	3 Std.	6 Std.			
2 Std.	4 Std.	8 Std.			
3 Std.	6 Std.	12 Std.			

TEMPO DI REGISTRAZIONE STEREO (REGISTRAZIONE SULLE 4 LINEE)				
7½ ips	33/4 ips	1% ips		
1 h	2 h	4 h		
1½ h	3 h	6 h		
.2 h	4 h	8 h		
3 h	-6 h	12 h		

TIPO DE CINTA	LONGITUD DE CINTA (CARRETE DE 7")	TIEMPO DE GRABACION ESTEREOFONICA (GRABACION POR 4-PISTAS)		
		7½"	3¾"	1 1/8"
FUNCIONAMIENTO	1,200 pies	1 hra.	2 hras.	4 hras.
FUNCIONAMIENTO DE	1,800 pies	1½ hras.	3 hras.	6 hras.
EXTRA LARGO DE 50%	2,400 pies	2 hras.	4 hras.	8 hras.
FUNCIONAMIENTO DOBLE FUNCIONAMIENTO TRIPLE	3,600 pies	3 hras.	6 hras.	12 hras.

	磁帶型號	磁帶長度 (7吋膠轆)	立體音録音時間 (4聲軌 録音)		
I		•	7½ ips	$3\frac{3}{4}$ ips	1½ips
ı	單唱	1,200呎	1 巾時	2 巾時	4巾時
١	50巴仙額外演唱	1,800呎	1½巾時	3 巾時	6巾時
	雙唱	2,400呎	2 巾時	4 巾時	8 巾時
	三重唱	3,600呎	3 巾時	6 巾時	10巾時




STEREO RECORDING INSTRUCTIONS

- 1. Turn the recorder on.
- 2. Connect two microphones to the respective channel 1 and 2 Microphone Jacks. For connection when recording from external sound source, refer to page 29.
- 3. Thread the tape, and select the recording tape speed with the Speed Selector.
- 4. Turn the Function Lever to the PAUSE position while pushing both channel's Record Buttons. The tape will not run but this permits you to adjust the recording input level, since the recording amplifier is energized with the Record Buttons depressed.
- 5. Adjust the recording level. To obtain the best recording, turn the Volume Controls so that the needles of the level meters deflect within the silver zone even at a very loud input sound source. If the nee-

INSTRUCTIONS POUR ENREGI-STRER EN STÉRÉO

- 1. Allumer le magnétophone
- Relier les deux microphones respectivement aux jacks des chaînes 1 et 2. Pour relier quand on enregistre d'une source de son extérieur, se reférer à la page 29.
- 3 Enrouler la bande, et sélectionner la vitesse de la bande enregistreuse avec le sélecteur de vitesse.
- 4. Placer le lever de fonction sur la position Pause tout en poussant les boutons d'enregistrement des deux chaînes. La bande ne tournera pas mais ceci vous permettra d'ajuster le levier d'entrée de courant d'enregistrement, depuis que l'amplificateur d'enregistrement reçoit l'énergie des boutons d'enregistrement abaissés.
- 5. Ajuster le levier d'enregistrement. Pour obtenir le meilleur enregistrement, tourner le bouton de contrôle du volume de façon



STEREO AUFNAHME ANLEITUNG

- 1. Schalten Sie das Tonbandgerät ein.
- Verbinden Sie zwei Mikrophone mit den entsprechenden Mikrophonklemmen für Kanal 1 und 2. Für Verbindungen bei Aufnahmen von Geräuschen ausserhalb siehe Seite 29.
- 3. Ziehen Sie das Band durch und stellen Sie die entsprechende Bandgeschwindigkeit auf dem Geschwindigkeitswähler ein.
- 4. Drehen Sie den Bedienungshebel in PAUSE-Stellung während Sie die Aufnahmeknöpfe für beide Kanäle drücken. Das Band bewegt sich dabei nicht und Sie können das Aufnahme-niveau einstellen, weil der Aufnahmeverstärker durch die niedergedrückten Knöpfe eingeschaltet ist.
- 5. Stellen Sie das Aufnahmeniveau ein. Die beste Aufnahme ist gewährleistet, wenn der Lautstärkenregler so eingestellt ist dass

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE STEREOFONICA

- 1. Accendete il registratore (ON).
- 2. Allacciate i due microfoni alle rispettive Prese dei Microfoni dei Canali 1 e 2. Per effettuare l'allacciamento quando si registra da una fonte sonora esterna, vedi pag 30.
- Avvolgete il nastro e scegliete la velocità di registrazione sul nastro con il Selettore di Velocità.
- 4. Ponete la Leva di Funzionamento nella posizione PAUSE e premete tutt'e due i Pulsanti dei Canali di Registrazione. Il nastro non scorrerà, ma ciò vi permetterà di aggiustare il livello d'entrata del registrato, mentre l'amplificatore di registrazione è innestato con i Pulsanti di Registrazione abbassati.
- 5. Aggiustate il livello della registrazione. Per ottenere la migliore registrazione, girate i Controlli del Volume in modo che gli aghi dei misuratori dei livelli si abbassino entro la zona argentata anche con una sorgente

INSTRUCCIONES PARA LA GRABACION ESTEREOFONICA

- 1. Coloce el magnetófono a la posición de "función".
- Conecte dos micrófonos con las tomas del micrófono para canal 1 y 2 respectivamenete. Se refiera a la página 30, para la conexión cuando graba de una fuente externa de sonido.
- 3. Enrolla la cinta, y eiya la velocidad de la cinta de grabar con el selector de velocidad.
- 4. Gire la palanca de función a la posición de parada empujando los botones para grabación de ambos canales. La cinta no pasará, pero entonces es posible ajustar el nivel de entrada de grabación porque el amplificador de grabación es funcionado empujando los botones de grabacion.
- 5. Ajuste el nivel de grabacion. Para obtener una óptima grabación, gire los controles de sonido así que las agujas de los indicadores se desvian dentro de la zona plateada

立體音録音法

- 1. 扨開録音機。
- 將両個話筒分別地聯接於頭1道及 第2道話筒的挿孔。如要以外部音 源進行錄音、其聯接法請参看第30 頁。
- 3. 安装磁帶、用速度選擇器選定録音速度。
- 4. 將操縱掣撥至暫停位置、然而接押 雙道錄音鈕。此時磁帶不走動而允 許悠調節錄音輸入音平、因錄音鈕 己被接押、錄音用放大器在開動着。
- 5. 調節録音音平。為護最佳的録音、 請扨轉音量調節鈕、使音量計的指 針即使在極高輸入音源時也指着銀 色標度上。假如指針頻頻揺動進入

- dles deflect frequently into the red zone, the recorded sound will be distorted. Adjust the recording level for each channel separately.
- After completing the above adjustment, turn the Function Lever to the PLAY position from the PAUSE position and the recording begins.

Pause Control:

To interrupt the recording or playback instantly turn the Function Lever to the PAUSE position. The tape motion will stop. By returning the Function Lever to the PLAY position, the recording or playback can be started again, leaving all controls set in position. This instant stop operation can be repeated as often as desired and will be useful to avoid recording commercials from radio broadcasts and for cueing or editing.

- que les aiguilles du cadran du levier dévient à l'intérieur de la zone argentée à la source de son entrée de courant la plus forte. Si les aiguilles déviennent fréquemmentdans la zone rouge, le son enregistré sera déformé Ajuster le levier d'enregistrement pour chaque chaine séparément.
- 6. Aprés avoir terminé l'ajustement ci-dessus, déplacer le levier de fonction de la position Pause et l'enregistrement commence.

Contrôle de la pause:


Pour interrompre instantanément l'enregistrement ou le playback, placer le levier de fonction sur la position Pause. La bande s'arrêtera. En remettant le levier de fonction sur la position Play, l'enregistrement ou le playback recommenceront immédiatement, laissant tout les contrôles en position. Cette opération d'arrêt instantané pout être répétée aussi souvent qui on le désire et elle sera pratique pour éviter d'enregistrer la publicité des émissions de radio et pour éditer.

- die Nadeln innerhalb des silbernen Feldes spielen, sogar wenn sehr starke Töne aufgenommen werden. Weichen die Nadeln ständig in die rote Zone ab, dann wird der aufgenommene Ion verzerrt. Richten Sie das Aufnahmeniveau für jeden Kanal besonders ein.
- Sobald das Gerat richtig ausgerichtet ist, bringen Sie den Bedienungshebel von PAUSE in PLAY Stellung, die Aufnahme beginnt.

Pausen-kontrolle

Zum augenblicklichen Unterbrechen der Aufnahme oder Wiedergabe bringen Sie den Bedienungshebel in PAUSE-Stellung Das Band stopt, während alle Funktionshebel in Stellung bleiben. Beim Zurückstellen des Hebels in PLAY-Stellung wird die Aufnahme oder Wiedergabe wieder aufgenommen.

Diese augenblickliche Unterbrechung kann beliebig oft wiederholt werden, und ist vorteilhaft um unerwünschte Einblendungen in Sendungen oder Stichworte und Regieanweisungen auszuschalten.



- sonora di entrata molto bassa. Se gli aghi si abbassano frequentemente nella zona rossa, il suono registrato sarà differente. Aggiustate i livelli di registrazione per ogni canale, separatamente.
- Dopo aver completato gli aggiustamenti di cui sopra, girate la leva di funzionamento dalla posizione PAUSE alla posizione PLAY e la registrazione avra inizio.

Controllo Pause

Per interrompere la registrazione o la trasmissione istantaneamente, girate la leva di Funzionamento nella posizione PAUSE. Il movimento del nastro si fermerà. Col riportare la Leva di Funzionamento nella posizione PLAY, la registrazione o la trasmissione avranno inizio di nuovo, lasciando tutti i controlli fermi nella loro posizione. Questa istantanea operazione d'arresto può essere ripetuta ogni volta che si desidera e sarà utile per evitare di registrare gli annunci commerciali della radio o per legare insieme o per ordinare i brani registrati.

- aun en una fuente de muy alto sonido. Si las agujas se desvian frecuentemente en la zona roja, el sonido grabado se deformará. Ajuste el nivel de grabación para cada canal separadamente.
- 6. Después de completar este ajuste, gire la palanca de función a la posición de "funcion" desde la posición de parada, y comienza la grabación.


Control de parada:

Para interrumpir la grabación o reproducción inmediatamente, cologue la palanca de función en la posición de parada. El movimiento de cinta parará. Al volver la palanca de función otra vez a la posición de función, la grabación o reproduccion puede arrancar nuevamente, dejaudo todos los controles en sus posiciones. Esta parada inmediata puede repetirse siempre que seguiera, y es muy útil para evitar el grabar anuncios comerciales de la esfacion de radio, y para tomar apuntos o dictar.

- 紅色標度、録音即変歪扨。音平的 調節應各道分別進行。
- 6. 做好上述調節之後、將操縱掣縱暫 停位置撥至開動位置、録音便縱此 開始。

暫停控制:

如要即刻停止録音或放音、請撥操縱掣 至暫停位置。如此磁帶就立即停止。而 如將操縱掣撥回開動位置、録音或放音 不管有任何控制即再行開始。此種即刻 停止動作、能随便地反復進行。對於回 避収音機廣播節目中的商業宣傳或對於 録音的删節或對於錄音節目的編輯上、 極為方便。



To Record on The Other Side of the Tape:

At the end of stereo recording on track 1 and track 3, remove the full reel from the (right) takeup reel spindle, turn the reel over and place it onto the (left) supply reel spindle. The empty reel is replaced on the (right) takeup reel spindle.


Then thread the tape. Proceed to make a stereo recording as described above. You are now recording on track 4 and track 2 stereo-phonically.

Pour enregister sur l'autre côté de la bande :

A la fin de l'enregistrement en stéréo des pistes 1 et 3, enlever la bobine entière de l'aiguille de la bobine enrouleuse (à droite), mettre la bobine à l'envers et la placer sur l'aiguille de la bobine (à gauche). La bobine vide est replacée sur l'aiguille de la bobine enrouleuse (à droite) Puis enrouler la bande. Pour faire un enregistrement stéréo, procéder comme cidessus. A présent vous enregistrez stéréophoniquement sur les pistes 4 et 3.

Das Bespielen der anderen Bandseite:

Nach Beendigung der Aufnahme auf Spur 1 und 3 nehmen Sie die volle rechte Spule von der Aufnahmespindel, drehen sie, und stecken sie in die linke Versorgungsspindel. Die leere Spule wird auf die rechte Aufnahmespindel gesteckt. Dann ziehen Sie das Band durch. Sie können jetzt wieder mit Aufnehmen beginnen, dabei wird Spur 4 und 2 stereophonisch bespielt.



Per Registrare Sull'altro Lato Del Nastro:

Alla fine della registrazione stereofonica sulla linea 1 e sulla linea 3, sollevate tutta la bobina dal perno di bobina (a destra), giratela e ponetela sul perno di bobina fornitore (a sinistra). Indi, avvolgete il nastro. Continuate ad effettuare una registrazione stereofonica come e stato descritto precedentemente. State adesso, registrando stereofonicamente sulla linea 4 e sulla linea 2.


Para grabar en el revés de la cinta:


Al fin de la grabación estereofónica en la pista 1 y 3, quite el carrete completo desde el eje del carrete (derecho), y de vueltasa a este carrete para colocarlo en el eje de suministro del carrete (izquierdo).

El carrete vacio se coloca otra vez en el ejedel carrete (berecho), y entonces enrolle la cinta. Ejecute la grabacion estereofonica como se menciono arriba. Usted esta grabando ahora estereofonicamente en las pistas 4 y 2.

録音在磁帶的對側:

用第1聲軌和第3聲軌進行録音而抵達帶尾、便將捲満的膠轆縱(右方的)膠轆軸摘下来、將它飜倒而安裝於(左方的)膠轆軸。然而將空的膠轆裝於(右方的)膠轆軸、穿通磁帶。請按照上述辦法進行立體音録音。如此、便能開始第4聲軌和第2聲軌的立體音録音。





RECORDING FROM RADIO, TV SET OR FM TUNER

1. Most amplifiers and tuners usually have line output or recording output jacks (RCA pin-type); connect them to the Auxiliary Input Jacks of the recorder by using the connecting cords provided. Connect the channel 1 output jack of your amplifier to the recorder's channel 1 Auxiliary Input Jack and connect the channel 2 output jack to the Channel 2 Auxiliary Input Jack. If your radio or tuner is monaural, you can record monaurally by making a connection between the output jack of the radio or tuner and either channel's Auxiliary Input Jack of the recorder.

POUR ENREGISTER SUR RADIO, TÉLEVISION, OU ACCORDEUR FM

1. La plupart des amplificateurs et des accordeurs ont d'habitude un rendement de ligne ou des jacks de rendement d'enregistrement (du type fiche RCA); les reliers aux iacks d'entrée de courant auxiliaires du magnétophone en utilisant les fils de liaison qui sont fournis. Relier le jack de rendement de la chaîne 1 de votre amplificateur au jack d'entrée de courant auxiliaire de la chaîne 1 du magnétophone et relier le jack de rendement de la chaîne 2 au jack d'entrée de courant auxiliaire de la chaîne 2. Si votre radio ou votre accordeur est monaural, vous pouvez enregistrer monaurallement en effectuant une liaison entre le jack de rendement de la radio ou de l'accordeur et le jack d'entrée de courant auxiliaire de chaque chaîne du magnétophone.

AUFNAHME VOM RADIO, FERNSEHEN ODER FM-TUNER

 Die meisten Verstärker und Tuner haben gewöhnlich eine OUTPUT oder eine Aufnahme OUTPUT Klemme. Verbinden Sie diese mit den Hilfs-INPUT Klemmen des Tonbandgerätes mit den beigefügten Verbinddungskabeln. Verbinden Sie die Kanal 1 OUTPUT Klemme Ihres Verstärkers mit der Kanal 1 Hilfs-INPUT Klemme Jhres Gerätes und die Kanal 2 OUTPUT Klemme mit der Kanal 2 Hilfs-INPUT Klemme.

Wenn Ihr Radio oder Tuner nicht stereophonisch ist, so können Sie einfach aufnehmen, wenn Sie die OUTPUT Klemme Ihres Radios oder Tuners mit einem der beiden Kanäle des Tonbandgerätes verbinden.



REGISTRAZIONE DA RADIO, APPARECCHI TELEVISIVI O ALTOPARLANTI

1. La maggior parte degli amplificatori o degli altoparlanti hanno una linea esterna o delle prese esterne per la registrazione (tipo RCA); allacciate queste alle Prese Ausiliarie di Entrata del registratore usando i fili di allacciamento adatti. Allacciate la presa di uscita del canale 1 del vostro amplificatore alla Presa Ausiliaria di Entrata del Canale 1 del Registratore e allacciate la presa d'uscita del canale 2 alla Presa Ausiliaria di Entrata del Canale 2.

Se la vostra radio o il vostro altoparlante è monorale, potete registrare monoralmente facendo un allacciamento tra la presa di uscita della radio o dell'altoparlrante e la Presa Ausiliaria di Entrata di ogni canale del registratore.

GRABACION DESDE LA RADIO, TELEVISOR O SINTONIZADOR DE FM


1. Generalmente el amplificador y sintonizador tienen la salida de linea o la toma de salida para grabación (tipo de chaveta RCA) por eso conéctepos con latoma auxiliar de entrada de grabador usando el cordón preparado de conexion. Conecte la toma de salida de canal 1 del amplificador con el enchufe de entrada auxiliar del canal 1 del grabador, y conecte la toma de salida de canal 2 con la toma de entrada auxiliar de canal 2.

Si su receptor de radio o sintonizador es monoauricular, es posible la grabación monoauricular usando la conexión entre la toma de salida de radio o sintonizador y la toma de entrada auxiliar de cada canal del grabador.

従収音機、電視機或調頻装置的録音

1. 大抵的放大器和調諧装置都具有線路輸出或錄音用輸出挿孔(RCA 插脚錫型),用預備的聯接線將上記的各部聯接於錄音機的輔助輸入插孔。將放大器的頭1道音路輸出插孔聯接於錄音機的頭1道音路輔助輸入插孔、並且將第2道音路輸出插孔聯接於第2道音路輔助輸入插孔。

> 假如収音機或調諧装置為單変路、 便將其輸出揷孔和錄音機的輔助輸 出揷孔的随便一邊如以聯接。如此 便能護得單音路錄音。





- 2. If your amplifier has a DIN-standard tape recorder connector socket:
 Simply connect it to the REC/PLAY connector socket of the recorder by using a standard 5-pole connecting cord and record in the normal manner.
- 3. When a low impedance earphone or external speaker output jack is provided on your radio or TV set, connect it to the Microphone Jack of the recorder, using Radio Cord-M (RP-8020), available from your dealer.
- 4. To Record Telephone Conversations: Use the Telephone Pickup, RP-963, and connect the plug to the Microphone Jack.

- 2. Si votre amplificateur a une prise de liaison de magnétophone standard DIN: simplement la relier à la prise de liaison REC/ PLAY du magnétophone en utilisant un fil de liaison standard 5-pôle et enregistrer de façon normale.
- 3. Si un écouteur de basse impédance ou un jack de rendement de haut-parleur externe est fourni sur votre radio ou sur votre poste de télévision, le relier au jack du microphone du magnétophone, utilisant le fil-M de radio (RP-8020), que vous pouvez obtenir chez votre fournisseur.
- Pour enregistrer des conversations téléphoniques:
 Utiliser le pick-up de téléphone, RP-963,

et relier la fiche au jack du microphone.

- 2. Wenn Ihr Verstärker eine DIN-standartd Tonbandgerät Verbindungsfassung hat, verbinden Sie ihn einfach mit der REC/PLAY Verbindungsfassung des Tonbandgerätes mit einem 5 poligen Kabel und nehmen in der gewohnten Weise auf.
- 3. Wenn ein schwacher Impedanz-Kopfliörer, oder eine Aussenlautsprecher OUTPUT Klemme an Ihrem Radio oder Fernseher vorhanden ist, verbinden Sie diese mit der Mikrophon-klemme Ihres Tonbandgerätes mit Radiokabel-M (RP-8020), die Ihr Radiohändler vorrätig hat.
- Aufnahme von Telephongesprächen.
 Verwenden Sie das Telephon Pickup, RP-963, und stecken den Stecker in die Mikrophonklemme.






- Se il vostro amplificatore ha una presa per registratore a nastor DIN-standard, allacciatelo semplicemente alla presa REC/PLAY del registratore usando un filo connettore standard 5-pole e registrate nella maniera in cui siete soliti.
- 3. Se la vostra radio o il vostro apparecchio televisivo sono provvisti di una presa d'uscita per cuffia a bassa resistenza o per speaker esterno, allacciate questi alla Presa del Microfono del vostro registratore, usando una Radio Cord-M (RP-8020), che potete acquistare dal vostro fornitore.
- Per Registrare Conversazioni Telefoniche:
 Usate il Pick-up del Telefono, RP-963 e
 inserite la spina alla Presa del Microfono.

- Si su amplificador tiene el enchufe de conectador para el grabador de standard DIN, conectelo con el enchufe de conectador de grabación/reproduccion usando un cordón standard de conexión de 5-polo, y grabe en el modo normal.
- 3. Cuando el auricular de baja resistencia o la toma de salida de altavoz externo, están provistos en su receptor de radio o televisor, conectarle conécterlo con la toma del micrófono del grabador usando el cordon de radio M (RP-8020), gue lo puede obtener de su proveedor.
- 4 Para grabar la conversación de teléfono: Use el tomador de teléfono RP-963, y conecte elenchufe con la toma del microfono.

- 2. 如放大器具有德国工業規格的聯接器揮座、祗用一條標準的 5 極聯接電纜單純地將它聯接於錄音/放音聯接器揮座、而以通常方法進行錄音便姿。
- 3. 如収音機或電視機備有低阻抗耳機 或外部揚聲器輸出挿孔、就用収音 機M號電纜(RP-8020、可向代理 商購買)將宅聯接於録音機的話筒 挿孔。
- 4. 電話交談的録音 請用電話捨音器RP-963、將其輔 頭聯接於話筒挿孔、如此便能錄音 電話交談。



PLAYBACK OF 4-TRACK STEREO TAPE

Through The Built-in Speakers:

First open the Reflectors at both right and left sides of the recorder to the angle giving the best results. (See the illustration)

The Reflectors can be removed by turning them backward, if desired. Thread the tape, or rewind the just-recorded tape to the starting point. Set the Speaker Switch to ON. Turn the Function Lever to the PLAY position and playback begins. Adjust the sound volume and tonal quality with the respective channel's Volume and Tone Controls.

Through Stereo Headphones:

Connect stereo headphones to the Headphone Jack on the front panel. If it is necessary to cut the sounds from the built-in speakers, move the Speaker Switch to OFF.

PLAYBACK D'UNE BANDE STÉRÉO À 4 PISTES

A travers les haut-parleurs incorporés:

D'abord ouvrir les réflecteurs à la fois à droite et à gauche du magnétophone dans la position qui donne les meilleurs résultats. (Voir l'illustration).

Les réflecteurs peuvent être enlevés en les tournant vers l'arrière, si on le désire. Enrouler la bande, ou réenrouler la bande qui vient d'être enregistrée à la position de départ. Mettre le bouton du haut-parleur sur ON.

Mettre le levier de fonction sur la position Play et le playback commence. Ajuster le volume du son et la qualité tonale avec les boutons de contrôle du volume et du son de chaque chaîne.

A travers les écouteurs stéréo:

Relier les écouteurs stéréo au jack d'écouteur sur le devant de l'appareil.

S'il est nécessaire de couper les sons des hauts-parleurs incorporés, tourner le bouton du haut-parleur sur la position OFF.

ABSPIELEN DES 4-SPUR STEREO TONBANDES


Durch die eingebauten Lautsprecher:

Öffnen Sie zuerst die Reflektoren auf der rechten und linken Seite des Tonbandgerätes bis die beste Wiedergabe erreicht wird. (siehe Abbildung)

Wenn gewünscht, können die Reflektoren durch Zurückstellen ausser Betrieb gesetzt werden. Ziehen Sie ein Tonband durch, oder spulen Sie das eben bespielte Band bis zum Anfang zurück. schalten Sie den Lautsprecher ein (ON), stellen Sie den Bedienungshebel auf PLAY-Position, und die Tonwiedergabe beginnt. Stellen Sie Tonstärke und Tonqualität des entsprechenden Kanals durch Lautstärkenregler und Tonregler ein.

Durch Stereo Kopfhörer:

Verbinden Sie die Stereo Kopfhörer mit der Kopfhörerklemme auf der vorderen Schalttafel. Wenn die eingebauten Lautsprecher nicht mitgehöhrt weden sollen, schalten Sie diese aus. (Lautsprecherschalter auf OFF)



TRASMISSIONE STEREOFONICA DELLE QUATTRO LINEE DEL NASTRO

Attraverso gli Speakers:

Per prima cosa, aprite i Riflettori che si trovano a sinistra e a destra del registratore di un angolo che dia i migliori risultati (Vedi l'illustrazione).

I Riflettori possono essere rimossi, qualora lo si desideri, girandoli all'indietro. Svolgete il nastro o riavvolgete il nastro appena registrato fino al punto di partenza. Mettete l'Interruttore Speaker nella posizione ON. Girate la Leva di Funzionamento nella posizione PLAY e l'audizione ha inizio. Aggiustate il volume del suono e la qualità del tono con i rispettivi Controlli dei Canali del Volume e del Tono.

Per Mezzo di Cuffis Stereo:

Allacciate le cuffie stereo alla Presa della Cuffia sul pannello di fronte. Se è necessario interrompere i suoni provenienti dagli speakers, ponete l'interruttore Speaker nella posizione OFF.

REPRODUCCION DE CINTA ESTEREOFONICA DE 4-PISTAS

A través del altavoz interno:

Primeramente abra los reflectores a ambos lados de izquierda y derecha del magenetó-fono al ángulo para obtener mejor resultado (Véase la ilstruacion).

Los reflectores pueden desmontarse por girándoles hacia atrás Siseguiere. Pase la cinta o rebobine la cinta grabada al punto de arranque. Cologue el interruptor de altavoz a la posición ON. Gire la palanca de función a la posición PLAY, y la reproduccion comienza. Ajuste el volumen del sonido y calidad del tono con los controles de volumen y tono.

A través de los auriculares estereofónicos:

Conecte los auriculares con la toma del auricular en el panel delantero. Si es necesario interrumpir el sonido desde el altavoz interno, coloque el interruptor del aftavoz en la posicion OFF.


4聲軌立體録音帯的放音

經過裝設內部的揚聲器:

首先打開錄音機的左右內両個反射板、 將葛角度校準、以護最佳放音効果。(請 看圖解)如有需要可以折下反射板。祗將 宅們向後方轉動便妥。穿通磁帶、或者 將剛剛錄音的磁帶繞回起點。將揚聲器 開關鈕扨至開的位置。撥操縱掣至開動 位置、放音便可開始。用各道的音量和 音品調節鈕調節音量和音品。

經過立體音耳機:

將立體音耳機聯接於設在前面板上的耳 機揷孔。假如需要切断來自装設內部的 揚聲器的音聲、就請扨揚聲器開關鈕轉 至断的位置。




Using External Speaker Unit:

For better stereo sound reproduction, a portable stereo speaker system, Model RP-8048, is available from your dealer. Plugging-in this stereo speaker system will automatically disconnect the internal speakers of the recorder, resulting in wider separation of the stereophonic sound.

Through An External Power Amplifier:

Connect the Line Output Jacks to the auxiliary input jacks of the external power amplifier with the connecting cords provided or appropriate patch cords. If your power amplifier has a DIN-standard Record/Playback connector socket, you can connect it to the Record/Playback socket of the recorder by using a standard 5-pole connector cord as well as for recording from it. Set the output levels of the recorder by watching the level meters and adjusting the Volume Controls of the recorder.....refer to "Setting Playback Levels....."

Adjust the sound volume levels with the controls on the external power amplifier.



En utilisant l'ensemble de haut-parlleu extérieurs :

Pour la reproduction meilleure du son stéréo, vous pouvez vous procurer chez votre fournisseur un système de haut-parleur stéréo portable, Modèle RP-8048.

En branchant ce système de haut-parleur stéréo, cela débranchera automatiquement les haut-parleurs intérieurs du magnétophone, et il en résultera une séparation du son stéréophonique.

A travers un amplificateur de puissance extérieure :

Relier les jacks de rendement de ligne aux jacks d'entrée de courant auxiliaire de l'amplificateur de puissance extérieure avec les fils de liaison fournis ou des fils de rapiéçage appropriés. Si votre amplificateur de puissance a une prise de liaison Enregistrement/Playback DIN-standard, vous pouvez la relier à la prise Enregistrement/Playback du magnétophone en utilisant un fil de liaison standard 5-pôle aussi bien pour enregistrer à partir de lui. Placer les leviers de rendement du magnétophone en surveillant les cadrans de levier et en ajustant les boutons de contrôle de volume du magnétophone...se reférer au "pour installer les niveaux de playback".


Verwendung eines Anschluss-Lautsprechers:

Fur bessere Stereo-Tonwiedergabe ist eine tragbare Stereo-Lautsprecheranlage lieferbar. Modell RP-8048. Beim Anschluss dieser Stereo-Lautsprecheranlage werden die Gerätelautsprecher automatisch ausgeschaltet. Resultierend in einer erschöpfenden Trennung des stereophonischen Tons.

Über einen Aussen-Verstärker:

Verbinden Sie die Leitungs Output-Klemmen mit den Hilfs-Input-Klemmen des Aussen-Verstärkers mit den beigefügten Kabeln, oder mit passenden Flick-Kabeln. Wenn Ihr Verstärker eine DIN standard Aufnahme/Wiedergabe Verbindungsfassung hat, dann können Sie ihn mit der Aufnahme/Wiedergabefassung des Tonbandgerätes durch ein normales 5-poliges Kabel verbinden, sowohl zum Abspielen als auch zum Aufnehmen. Stellen Sie das Output-Niveau des Tonbandgerätes durch Beobachten des Niveau-Messers und Einstellen des Lautstärke-Richten Sie die Tonqualität mit den Bedienungsknöpfen am Aussenverstärker ein.

−35*-*--



Usando Uno Speaker Esterno:

Per una migliore riproduzione del suono stereofonico, è consigliabile un sistema stereofonico speaker portatile, Modello RP-8048, che potete acquistare dal vostro fornitore. Inserendo questo sistema speaker stereofonico, risulteranno automaticamente staccati gli speakers interni del registratore e il risultato sarà un tono più netto del suono stereofonico.

Con Un Amplifficatore ad Energia Esterna

Allacciate le Prese di Uscita alle prese di entrata ausiliaria dell' amplificatore ad energia esterna usando gli appositi fili di allacciamento o dei fili appropriati. Se l'amplificatore ha una presa connettiva Din-standard per Registrazione/Trasmissione, potete allacciarlo alla presa Registrazione/Trasmissione del registratore usando un filo di allacciamento standard 5-pole come se doveste registrare de esso. Fissate i livelli d'uscita del registratore guardando i misuratori di livello e aggiustando i Controlli del Volume del registratoreVedi "Per fissare, Livelli di Audizione". Aggiustate i livelli del volume del suono con i controlli dell'amplificatore ad energia esterna.

' Usando altavoz externo:

Para una mejor reproducción de sonido estereofónico, el sistema de altavoz estereofónico portátil, modelo RP-8048 esta a disposición en su proveedor. Al enchufar en este sistema de altavoz estereofónico, se desconectará automáticamente el altavoz interno del magnetófono, resultando una separación mas rapida de sonido estereofónico.

A través de un amplificador de fuerza externa:

Conecte la toma de salida de línea con la toma de entrada auxiliar del amplificador de fuerza externa con uncordón de conexión preparado o con otros cordone sapropiados. Si el amplificador de fuerza tiene el enchufe de conectador de grabación/reproducción de standard DIN, es posible conectarle con el enchufe de grabación/reproducción del grabador usando un cordón standard de conexión de 5-polo asi como paragrabar de él. Ajuste el nivel de potencia del grabador observando el indicador de nivel, y ajustando los controles de volumen de grabación-se refiera al articulo siguiente.

Ajuste el nivel de volumen de sonido con los controles en el amplificador de fuerza externa.

使用外部揚聲器組:

為欣賞更佳立體音的演唱、可従代理商 購置一套手提立體音揚聲器組。將此立 體音揚聲器組揷換、録音機自備的揚聲 器組便因立體音的繞組的分離自動地断 路。

經過外力放大器:

用預備的聯接用電纜或用適當的電纜聯接線路輸出挿孔和外力放大器的輔助輸入挿孔。如外力放大器具備德国工業規格的錄音/放音聯接器挿座、使可用標準5極聯接器電纜如、同錄音時的辨法將它聯接於錄音機的錄音/放音挿座。注視音平計並用調節錄音機的音量調節鈕而設定錄音機輸出音平……請参看

`放音音量的設定……"。

用設在外力放大器的調節鈕調節各道音量水平。

Setting Playback Levels for Stereo Balance:


Turn both Channels' Tone Controls counterclockwise until a click is heard, set the desired playback level of each channel by adjusting the meter needle deflection with the respective Volume Controls. During playback, the meters do not function except when the Tone Controls are set at the SP. MONITOR positions.

Pour installer les leviers de playback pour l'équilibre stéréo.

Tourner les boutons de contrôle du son des deux chaînes dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, placer le levier de playback désiré de chaque chaîne en ajustant la déviation de l'aiguille du cadran avec les boutons de contrôle du volume respectifs. Pendant le playback, les cadrans ne fonctionnent pas, sauf quand les boutons de contrôle du son sont placés sur les positions Moniteur SP.

Einstellen der Tonwiedergabe durch Stereoausgleich:

Drehen Sie die Tonregler beider Kanäle nach links, bis ein Klicken zu hören ist. Regulieren Sie die gewünschte Tonwiedergabe jeden Kanals durch Einstellen des Ausschlages der Nadel in der Messcheibe mit dem jeweiligen Lautstärkenregler. Beim Abspielen funktionieren die Messgeräte nicht, ausser wenn die Tonregler auf SP. Monitor Stellung stehen.



Fissando i Livelli Audio per Bilanciare il Suono Stereofonico:

Girate entrambi i Controlli di Tono dei Canali in maniera antioraria fino a quando si sente un "click", fissate i livelli audio desiderati per ogni canale aggiustando il piegamento dell' ago misuratore con i rispettivi Controlli del Volume. Durante la trasmissione, i misuratori non funzionano, eccezion fatta quando i Controlli del Tono sono fissati nelle posizioni S.P. Monitor.

Ajuste de nivel de regrabacion para balance estereofónico:

Gire los controles de tono de ambos canales a la izquierda hasta que se oiga un sonido golpeador. Ajuste el nivel querido de reproducción de cada canal ajustando la desviación de la aguja del indicador con el control respectivo de volumen. Durante la reproducción los indicadores no funcionan excepto cuando los controles de tono se colocan en la posición de monitor SP.

為立體音的平衡而設定放音音平:

將兩道音品調節鈕向逆時針方向扨轉、轉至聴到喀喇聲為止、用各道音量調節 鈕調節音量計指針的揺動、以固定每道 放音音平為所需要的標度。在放音時、 除了音品調節鈕撥至揚聲器監聴位置時 以外、音量計則不起作用。



4-TRACK MONAURAL RECORDING

This tape recorder is also a 4-track monaural recorder and you can record monaurally on all four tracks with recording time twice as long as stereo.

To Record on All Four Tracks Monaurally:

- 1. Make a monaural recording on track 1, using the channel 1 input jack. Turn the Function Lever to the PAUSE position while depressing the Channel 1 Record Button and adjust the record level with the channel 1 Volume Control. Turn down the Channel 2 Volume Control to the minimum volume position.
 - Start recording by turning the Function Lever to the PLAY position. You are now recording on Track 1.
- 2. At the end of recording on track 1, do not rewind, exchange the full reel (on the right reel spindle) with the now-empty reel and start recording. You are now recording on Track 4.
- 3. At the end of recording on track 4, exchange both reels again. Change the connection from channel 1 to channel 2 input jack and adjust the record level as described in 1 above, but using the Channel 2 Record Button and the Channel 2 Volume Control. Turn down the Channel 1 Volume Control to minimum.
 - Then start recording. You are now recording on Track 3.
- 4. At the end of recording on track 3, exchange both reels once again. Start recording on Track 2.

ENREGISTREIVIENT IVIUNAUKAL À 4 PISTES

Ce magnétophone est aussi un magnétophone monaural à 4 pistes et vous pouvez enregistrer monauralement sur les quatre pistes avec un temps d'enregistrement deux fois plus long qu'en stéréo.

Pour enregistrer monauralement sur les quatre pistes:

- 1. Faire un enregistrement monaural sur la piste 1, en utilisant le jack d'entrée de courant de la chaîne 1.

 Mettre le levier de fonction sur la position Pause en appuyant sur le bouton d'enregistrement de la chaîne 1 et ajuster le levier d'enregistrement avec le contrôle de volume de la chaîne 1. Baisser le contrôle de volume de la chaîne 2 à la position de volume minimum. Commencer à enregistrer en plaçant le levier de fonction sur la position play. Maintenant vous enregistrez sur la piste 1.
- 2. Aprés avoir enregistré sur la piste 1, ne pas ré-enrouler échanger la bobine entière (sur l'aiguille de la bobine de droite) avec la bobine vide et commencer à enregistrer. Vous enregistrez à présent sur la piste 4.
- 3. Aprés avoir enregistré sur le piste 4, échanger à nouveau les deux bobines. Changer la liaison de la chaîne 1 au jack d'entrée de courant de la chaîne 1 et ajuster le levier d'enregistrement comme décrit au-dessus au paragraphe 1, en utilisant le bouton d'enregistrement de la chaîne 2 et le contrôle de volume de la chaîne 2. Baisser le contrôle de volume de la chaîne 1 au minimum. Puis commencer à enregistrer. Vous étes en train d'enregistrer sur la piste 3.
- 4. Après avoir enregistré sur la piste 3, échanger une fois de plus les deux bobines. Commencer à enregistrer et vous êtes en train d'enregistrer sur la piste 2.

4-SPUK IVIUNAUKAL AUFNAHME

Dieses Gerät kann auch wie ein gewöhnliches 4-Spur Tonbandgerät verwendet werden, und Sie können auf herkömmliche Weise auf allen 4 Spuren doppelt so lang aufnehmen als mit Stereo.

Monaural Aufnahme auf allen 4 Spuren:

- Nehmen Sie auf Spur1 auf, indem Sie die Kanal 1 Input Klemme benutzen. Drehen Sie den Bedienungshebel auf Pause während Sie den Kanal 1 Aufnahmeknopf drüken und stellen Sie die Lautstärke mit dem Kanal Lautstärkenregler ein.
 - Drehen sie den Kanal 2 Lautstärkenregler auf die niederste Stufe. Starten sie mit Aufnehmen, indem Sie den Bedienungshebel auf PLAY stellen. Sie nehmen jetzt auf Spur 1 auf.
- Spulen Sie nicht zurück nach Bespielen von Spur1, sondern wechseln Sie die volle Spule (auf der rechten Spindel) mit der leeren Spule links. Sie bespielen jetzt Spur 4.
- 3. Ist auch Spur 4 bespielt, wechseln Sie wieder beide Spulen. Verbinden Sie jetzt aber mit der Kanal 2 Input-Klemme und regeln Sie die Aufnahmestärke auf die gleiche Weise wie in Abschnitt 1 beschrieben. Benutzen Sie jetzt Kanal 2 Aufnahmeknopf und Lautstärkenregler. Drehen Sie den Kanal 1 Lautstärkenregler auf die niederste Stufe. Sie nehmen jetzt auf Spur 3 auf.
- 4. Nach Bespielen von Spur 3 wechseln Sie wieder beide Spulen, Sie bespielen dann Spur 2.

-39-

REGISTRAZIONE MONORALE SULLE 4 LINEE

Questo registratore a nastro è anche un registratore monorale a 4 linee e voi potete registrare monoralmente sulle quattro linee con una registrazione due volte più lunga quella stereo.

Per Registrare Sulle Quattro Linee Monoralmente

- 1. Effettuate una registrazione monorale sulla Linea 1, usando la presa d'entrata del Canale 1. Ponete la Leva di Funzionamento nella posizione PAUSE, premete il Pulsante di Registrazione del Canale 1 e aggiustate i livelli di registrazione con il Controllo del Volume del Canale 1. Ruotate in basso il Controllo del Volume del Canale 2 nella posizione di minimo volume. Iniziate la registrazione girando la leva di funzionamento nella posizione PLAY. State ora registrando sulla Linea 1.
- 2. Alla fine della registrazione sulla Linea 1, non riavvolgete, scambiate l'intera bobina (sul perno destro) con la bobina ora vuota e iniziate a registrare. State ora registrando sulla linea 4.
- 3. Alla fine della registrazione sulla linea 4, scambiate di nuovo tutt'e due le bobine. Cambiate l'allacciamento dalla presa del canale 1 a quella del canale 2 e aggiustate i livelli di registrazione come sopra descritto (al No. 1), usando solamente il Pulsante di Registrazione del Canale 2 e il Controllo del Volume del Canale 2. Girate il Controllo del Volume del Canale 1 al minimo. Indi, iniziate la registrazione. State ora registrando sulla linea 3.
- 4. Alla fine della registrazione sulla linea 3, scambiate tutt'e due le bobine una volta ancora. Iniziate la registrazione. State ora registrando sulla Linea 2.

GRABACION MONAURICULAR DE 4 PISTAS

Este es también un magnetofono monauricular de 4 pistas, y es posible la grabacion monoauricular en todas las cuatro pistas con un período de grabacion dos veces maslaoga que dos veces mas larga el estereofono.

Para la grabación monoauricular en todas las 4 pistas:

- Ejecute la grabación monoauricular en pista

 usando la toma de entrada del canal
 Gire la palanca de función a la posición de palada empujando el botón de grabación del canal 1, y ajuste el nivel de grabación con elcontrol de volúmen del canal 1. Gire abajo el control de volumen de canal 2 a la posición de volumen mínimo. Comience la grabación girando la palanca de función a la posición PLAY. Ahora estavo grabando en pista 1.
- 2. Al fin de la grabación en pista 1, no rebobine sino cambie el carrete completo (en el eje de carrete derecho) con el carrete vacío y comience la grabación. Ahora esta vd. grabando en pista 4.
- 3. Al fin de la grabación en pista 4, cambie ambos carretes otra vez. Cambie la conexión desde el canal 1 a la tomo de entrada de canal 2, y ajuste el nivel de la grabación como es mencionado en el artículo 1, pero usando el botón de grabación del canal 2 y el control de volumen del canal 2. Gire abajo el control de volumen del canal 1 al mínimo. Entonces comienza la grabación, y ahora se graba en la pista 3.
- 4. Al fin de la grabación en plsta 3, cambie ambos carretes otra vez. Comience la grabación, y ahora se graba en pista 2.

4 聲軌單音路録音

此録音機並可做為4聲軌單音路録音機 使用。其4條聲軌都能録音。其録音時 間則比立體音録音可加一倍長。

4 聲軌全部的單音路録音:

- 1. 用第1條聲軌進行單音路錄音、使 用頭1道輸入挿孔。將操縱掣撥至 暫停位置、然而按押頭1道錄音鈕、 並用頭1道音量調節鈕調節錄音音 平。將第2道音量調節鈕扨至最小 音量的位置。將換縱掣撥至開動位 置開始錄音。如此便能在第1條聲 軌上進行錄音。
- 2. 第1條聲軌的錄音抵達尾端時、請不要繞回磁帶、將装満的膠轆(装 右方的膠轆軸)和成立的膠轆飜倒 換替、然而再行錄音。如此便能在 第4條聲軌上進行錄音。
- 3. 第4條聲軌的錄音抵達尾端時、則 再換配膠轆。將聯接線縦頭1道輸 入揷孔換揷於第2道輸入揷孔、並 且接照上記1項所述調節錄音音平。 但必須第2道錄音鈕和第2道音量 調節鈕加叭調節。將頭1道音量調 節鈕扨轉至最小音量的位置。然後 開始錄音。如此便能在第3條聲軌 上進行錄音。
- 4. 第3條聲軌的錄音抵達尾端時、便 再換配雙方的膠轆、開始録音。如 此便在第2聲軌上進行録音。

Playback The Sounds Recorded on Four Tracks Monaurally:

In principle, monaural recordings on all four tracks should be played back in the same order as when they were recorded.

After the recording on track 2 has been completed, exchange the reels and start playback by turning the Function Lever to the PLAY position. In this condition, the recordings on track 1 and track 3 are separately played back through each channel speaker, so turn down the unwanted channel Volume Control of the recorder to the minimum position. The recordings on tracks 4 and 2 will be played back monaurally by exchanging the reels again and proceeding to playback either channel as described avove.

Pour faire le playback des sons enregistrés sur les quatre pistes monauralement:


En principe, les enregistrements monauraux sur les quatre pistes devraient être écoutés dans le même ordre avec lequel ils ont été enregistrés.

Après avoir terminé l'enregistrement de la piste 2, échanger les bobines et commencer à les écouter en plaçant le levier de fonction sur la position Play. Dans cette condition, les enregistrements sur les pistes 1 et 3 sont écoutés séparément à travers le haut-parleur de chaque chaîne, ainsi baisser le contrôle du volume de la chaîne non désirée à la position minimum. Les enregistrements sur les pistes 4 et 2 seront écoutés monauralement en échangeant à nouveau les bobines, pour écouter chaque chaîne comme il est décrit précédemment.

Abspielen der 4 Monaural aufgenommenen Spuren:

Grundsätzlich werden alle 4 Spuren in der gleichen Reihenfolge abgespielt in der sie aufgenommen wurden. Nach Bespielen von Spur 2 wechseln Sie die Spulen und beginnen mit der Wiedergabe indem Sie den Bedienungshebel auf PLAY stellen.

In dieser Stellung werden Spur 1 und 3 gesondert auf je einem Kanal wiedergegeben. Um ein gegenseitiges Überspielen zu vermeiden, drehen Sie den Lautstärkenregler des unerwünschten Kanals auf die niederste Stufe. Spur 4 und 2 werden nach A iswechseln der Spulen in der gleichen Weise abgespielt.



Trasmissione dei Suoni Registrati Monoralmente Sulle Quattro Linee:

All'inizio, le registrazioni monorali sulle quattro linee devono essere trasmesse nello stesso ordine col quale sono state registrate. Dopo che la registrazione sulla linea 2 è stata completata, scambiate le bobine e iniziate l'audizione girando la Leva di Funzionamento nella posizione PLAY. In tale condizione, le registrazioni sulla Linea 1 e sulla Linea 3 sono ascoltate separatamente attraverso lo speaker di ciascun canale; pertanto, abbassate il controllo del Volume del canale che non desiderate nella posizione di minimo. Le registrazioni sulle linee 4 e 2 saranno trasmesse monoralmente scambiando le bobine nuovamente e continuando a trasmettere ogni canale come sopra descritto.


Reproducción del sonido grabado en 4 pistas monoauricularmente :

En principio las grabaciónes monoauriculares en todas las 4 pistas deben reproducirse en el mismo orden en el que han sido grabados. Después de que se completa la grabación en pista 2, cambie los carretes y comience la reproducción girando la palanca de función a la posición de PLAY. En esta condición, las grabaciones en pistas 1 y 3 se reproducen separadamente a través del altavoz de cada canal, por eso gire abajo el control de volumen del canal no requerido a la posición mínima. Las grebaciones se reproducen monoauricularmente cambiando los carretes otra vez siguiendo a reproducir cada canal como ya se ha mencionado.

4 擊軌單音路録音帶的放音

在原則上4條聲軌全叭單路音録音的磁 帯、應接照其録音時的次序進行録音。 等到第2條聲軌録音做定之後、倒換膠 轆而將操縱掣撥至開動的位置。在此状 態時、第1。

1 聲軌和第 3 聲軌的錄音便經各道揚聲 器放音、所以不需要放音的音路的音量 調節鈕應該將它扨轉至最小的位置。第 4 聲軌和第 2 聲軌的錄音也如上述將膠 轆倒換、並選随便一道音路便能継續進 行放音。



ERASING WITHOUT RECORDING

To change the selections on a tape, simply record over them.

They will be automatically erased. However, should you wish to erase an existing recording without making a new one:

- 1. Disconnect the microphone or other inputs.
- 2. Turn down the Volume Control(s) to the minimum volume position.
- 3. Run the tape through the recorder as if recording at $7\frac{1}{2}$ ips speed.

POUR EFFACER SANS ENREGISTRER

Pour changer les sélections sur une bande, simplement enregistrer sur elles. Elles seront automatiquement effacées. Cependant, si vous désirez effacer un enregistrement qui existe sans en faire un nouveau:


- 1. Débrancher le microphone ou les autres entrée de courant.
- 2. Baisser le contrôle de volume à la position de volume minimum.
- 3. Faire tourner la bande sur le magnétophone comme pour un enregistement à une vitesse de 7½ ips.

LÖSCHEN OHNE AUFNAHME

Sie können eine Aufnahme durch einfaches Überspielen löschen.

Wollen Sie ohne Neuaufnahme löschen, verfahren Sie wie folgt:

- 1. Trennen Sie das Mikrophon und andere Verbindungen.
- 2. Drehen Sie die Lautstärkenregler auf die möglichst niedrige Stufe.
- 3. Lassen Sie das Band wie bei der Aufnahme durchlaufen, Geschwindigkeit 7½



PER CANCELLARE SENZA REGISTRARE

Per cambiare le selezioni incise su un nastro, registrate semplicemente sopra di esse. Esse saranno automaticamente cancellate. Tuttavia, se voleste cancellare una registrazione già esistente senza farne una nuova:

- 1. Staccate i microfoni o altre entrate.
- 2. Abbassate i Controlli del Volume nella posizione di minimo.
- 3. Fate scorrere il nastro nel registratore come se aveste registrato alla velocità di 71/2 ips.

PARA BORRAR SIN GRABAR

Para cambiar las selecciones en una cinta, grabesimplemente sobre ellas. Se borrarán automáticamente. Pero, si Vd. quiere borrar lo grabado sin hacer una nueva grabacion:

- 1. Desconecte el micrófono u otras entradas.
- 2. Gire adajo el control de volumen a la posición de volumen mínimo.
- 3. Enrolle la cinta a través del grabador comosi grabase a la velocidad de 7½ pulgadas por segundo.

非用録音的消音法:

如需換磁帶中的錄音內容、通常係祗要 在磁帶再加錄音即妥。以前的錄音便自 行消除。但如不願錄音而共要將錄音內 容加以消除、使用如下辦法:

- 1. 不要聯接話筒或其他輸入来源。
- 2. 將各音量調節鈕扨轉至最小音量的 位置。
- 3. 讓磁帶穿過錄音機、興錄音辦法相 同、用7½速度送帶。

SOUND-WITH-SOUND RECORDING

Exclusive "SOUND-WITH-SOUND" recording is especially convenient on your RS-760S Tape Recorder. This unique procedure is especially suitable for making sing-a-long recordings, for musical instrument instructions and for language instruction. It enables recordings to be made separately on two separate channels and combined for playback through the speakers. Independent mixing of the levels of both channels is possible.

For SOUND-WITH-SOUND recordings:

- 1. Set the Tape Counter to zero.
- 2. Set the Mixing Switch to MONO.
- 3. Record on channel 1 monaurally.
- 4. After recording on channel 1, stop the recorder and plug the microphone into channel 2.
- 5. Rewind the tape to the starting point (Tape Counter reads zero).
- 6. Set the respective channel Volume Control at about the middle position and turn the Function Lever to the PLAY position while depressing the Channel 2 Record Button. With this setting you can record on channel 2 while listening to the sound being played back on channel 1. Adjust the record level of channel 2 and the playback volume level of channel 1 with the respective Volume Controls. After recording, stop the recorder.
- 7. Rewind the tape to the starting point.
- 8. Playback the recording. A combined recording of the material recorded on both channels will be heard through the speakers.

POUR ENREGISTRER SON-AVEC-SON

L'enregistrement exclusif "SON-AVEC-SON" est spécialement pratique sur votre magnétophone RS-760S. Ce procédé unique convient particulièrement pour faire de longs enregistrements de chanson, pour l'étude d'instrnments de musique ou de langage. Il permet aux enregistrements d'être effectués séparément sur deux chaînes séparées et combinés pour être passés à travers les haut-parleurs. Le mélange indépendant des leviers deux chaînes est possible.

Pour enregistrer SON-AVEC-SON:

- 1. Placer le compteur de la bande à Zéro.
- 2. Placer le bouton de mélange à MONO.
- 3. Enregistrer sur la chaîne 1 monauralement.
- 4. Après avoir enregistré sur la chaîne 1, arrêter le magnétophone et brancher le microphone sur la chaîne 2.
- 5. Ré-enrouler la bande au point de départ (sur le cadran de la bande, il est écrit zéro).
- 6. Placer le contrôle de volume des chaînes respectives vers la position du milieu et placer le levier de fonction sur la position Play tout en appuyant sur le bouton d'enregistrement de la chaîne 2. Avec cette mise en place vous pouvez enregistrer sur la chaîne 2 tout en écoutant le son passé sur la chaîne 1. Ajuster le levier d'enregistrement de la chaîne 2 et le levier du volume du playback de la chaîne 1 avec les boutons de contrôle de volume respectifs. Après avoir enregistré, arrêter le magnétophone.
- 7. Ré-enrouler la bande au point de départ.

SOUND-WITH-SOUND AUFNAHME

Ihr Tonbandgerät RS-760S ist besonders geeignet für die exklusive SOUND-WITH-SOUND Aufnahme. Diese sinzigartige Aufnahmetechnik passt besonders für kurzweilige Stunden, für den Musikunterricht und für Sprachstudien. Es ermöglicht auf beiden Kanälen gesondert aufzunehmen, und für die Wiedergabe über die Lautsprecher zu vereinigen. Unabhängiges Mischen des Tones auf beiden Kanälen ist möglich.

Anleitung für SOUND-WITH-SOUND Aufnahmen:

- 1. Stellen Sie den Bandzähler auf Null.
- 2. Stellen Sie den Mischschalter auf MONO.
- 3. Nehmen Sie auf Kanal 1 gesondert auf.
- 4. Stoppen Sie das Gerät nach Beendigung der Aufnahme auf Kanal 1, und verbinden das Mikrophon mit Kanal 2.
- Spulen Sie das Tonband vollständig zurück. (Bandzähler auf Null-Stellung).
- 6. Stellen Sie den Lautstärkenregler des jeweiligen Kanals in ungefähr Mittel stellung, drehen den Bedienungshebel auf PLAY, während Sie den Aufnahmeknopf von Kanal 2 drücken. In dieser Stellung können Sie auf Kanal 2 aufnehmen, und zur gleichen Zeit den gespielten Ton auf Kanal 1 abhören. Regeln Sie das Aufnahmeniveau von Kanal 2 und die Wiedergabelautstärke von Kanal 1 mit dem jeweiligen Lautstärkeregler. Nach Beendigung der Aufnahme stellen Sie das Gerät ab.
- 7. Spulen Sie das Band vollständig zurück.
- 8. Spielen Sie ab. Sie hören über die Lautsprecher eine Kombination des auf beiden

PER REGISTRARE SUONO-CON-SUONO

Una esclusiva registrazione SUONO-CON-SUONO è particolarmente conveniente sul vostro Registratore a Nastro RS-760S. Questo procedimento unico è specialmente appropriato per fare delle registrazioni di suono allungato, per le istruzioni degli strumenti musicali o per le istruzioni concernenti il linguaggio. Agisce in modo che le registrazioni siano fatte separatamente su due canali separati e combinate per la trasmissione per mezzo degli speakers. E' possibile una mistura indipendente dei livelli di ciascun canale.

Per registrare SUONO-CON-SUONO:

- 1. Fissate sullo Zero il Contatore del Nastro.
- 2. Fissate l'Interruttore Mixing nella posizione MONO.
- 3. Registrate sul canale 1 monoralmente.
- 4. Dopo aver registrato sul canale 1, fermate il registratore e inserite il microfono nel canale 2.
- 5. Riavvolgete il nastro al punto di partenza (sul Contatore del Nastro si legge lo Zero).
- 6. Fissate il Controllo del Volume dei rispettivi canali a circa la metà della posizione e ruotate la Leva di Funzionamento nella posizione PLAY, premendo contemporaneamente il Pulsante di Registrazione del Canale 2. Facendo ciò, potete registrare sul Canale 2 mentre ascoltate il suono trasmesso sul canale 1. Aggiustate il livello del registrato del canale 2 e il livello del volume della trasmissione del canale 1 per mezzo dei rispettivi Controlli del Volume. Dopo aver registrato, fermate il registratore.
- 7. Riavvolgete il nastro al punto di partenza.

GRABACION DE SONIDO-CON-SONIDO

La grabacion de "SONIDO CON SONIDO" es especialemente conveniente en este grabador de cinta RS-760S. Este procedimiento peculiar es muy adecuado para grabaciones de fargas canciones para los estudios de instrumentos musicales y de lenguaje. Le facilita hacer grabaciónes en dos canales separados para la reproduccion a través de altavoces. También es posible la mezcladura independiente de niveles de ambos canales.

- 1. Coloque el indicador decinta al "cero".
- 2. Coloque el interruptor mezclador en la posición de MONO.
- 3. Grabe sobre canal 1 monoauricularmente.
- 4. Después de la grabación en canal 1, pare el grabador y enchufe el micrófono en canal 2.
- 5. Rebobine la cinta al punto de arranque (el indicador de cinta indica "cero").
- 6. Coloque el control de volumen del canal respectivo a la posición de función empujando el botón de grabación deß canal 2. Con este ajuste, es posible la grabación en canal 2 mientras que se oye el sonido reproducido en el canal 1. Ajuste el nivel de grabación en canal 2 y el nivel de volumen de produccion en canal 1 con los cotroles de volumen respectivos. Después de la prabación, pare el magnetófone.
- 7. Rebobine la cinta al punto de arranque.
- 8. Reproduzca lo grabado. La grabación combinada de material grabado en ambos canales se oirá a través de los altavoces.

随伴録音

随伴録音係RS-760S型録音機的優異特點、興衆不同、甚為利便。此種録音辦法尤其適應於歌唱練習、楽器教學以及語學學習。此種方法可用兩道音路分別進行録音、然而經過揚聲器做複合放音。兩道音路的音平的独立複合也可能。

随伴録音法

- 1. 將轉数錶再定為零度。
- 2. 將混合開關鈕轉為單路。
- 3. 在頭道音路進行単路録音。
- 4. 在頭道音路上録音之後、止動録音 機並將話筒的挿頭挿入於第2道音 路。
- 5. 繞回録音帶到起點(轉数錶為零度)
- 6. 將各道音路的音量調節鈕扨至中間 位置然而將操縱掣撥至開動位置、 並且同時按押第2道録音鈕。如此 操作、即能録音在第2道音路,而 能聴到頭道音路的放音。用各音量 調節鈕調節第2道音路的音平、並 調節頭道音路的放音音平。録音後 即止動録音機。
- 7. 繞回磁帶至起點。
- 8. 進行放音。灌在兩道音路的録音内容能混合地經過揚聲器聴到。各道録音音路音平能在放音中分別、如願加以調節。

- The levels of the individually recorded channels may be adjusted during playback as desired.
- 9. Either channel may be listened to individually by turning the unwanted channel volume control to the minimum position. To listen to both channels simultaneously but separately, move the Mixing Switch to the STEREO position.

This SOUND-WITH-SOUND procedure makes it possible to produce a professional quality recording of voice with musical accompaniment.

A permanent copy of this professional mixed recording may be made on a second tape recorder.

- 8. Faire passer l'enregistrement. Un enregistrement combiné de ce qui a été enregistré sur les deux chaînes sera entendu à travers les hauts-parleurs. Les leviers des chaînes enregistrées individuellement peuvent être ajustés pendant le playback, si on le désire.
- 9. On peut entendre individuellement chaque chaîne en tournant le bouton de contrôle de volume de la chaîne non désirée à la position minimum. Pour écouter les deux chaînes simultanément mais séparément, placer le bouton de mélange sur la position Stéréo.

Ce procédé SON-AVEC-SON permet de produire un enregistrement de voix avec accompagnement musical de qualité professionnelle. Une copie permanente de cet enregistrement mélangé professionnel peut être fait sur un deuxîème magnétophone.

- Kanälen aufgenommenen Materials. Die Tonstärke jedes Kanals kann während der Wiedergabe je nach Wunsch gesondert geregelt werden.
- Jeder Kanal kann allein gehört werden, wenn der Lautstärkenregler des anderen auf die niederste Stufe gedreht wird. Um beide Kanäle zusammen, aber jeden individuell zu hören, stellen Sie den Mischschalter auf Stereo.

Dieses SOUND-WITH-SOUND System macht eine Aufnahme von Stimme und Musik von fachmännischer Qualität möglich. Eine dauernde Kopie dieser fachmannischen Tonbandaufnahme kann auf einem zweiten Gerät gemacht werden.

Language & Music Study:

SOUND-WITH-SOUND recordings are particularly useful for musical instrument instructions and language study.

The instructor's material is always recorded and retained for reference on channel 1.

The student can record on channel 2 while listening to the instructions recorded on channel 1 as many times as necessary to perfect the lesson.

Etude des langues et de la musique:

Les enregistrements SON-AVEC-SON sont particulièrement pratiques pour l'enseignement des instruments de musique et l'étude des langues. Le matériel de l'enseignant est toujours enregistré et retenu pour référence sur la chaîne 1. L'étudiant peut enregistrer sur la chaîne 2 tout en écoutant les instructions enregistrées sur la chaîne 1 autant de fois qu'il est nécessaire pour perfectionner la leçon.

Sprach-und Musikstudien:

SOUND-WITH-SOUND Aufnahmen sind besonders nützlich beim Musikunterricht und bei Sprachstudien. Das Lehrmaterial ist aufgenommen und jederzeit zum Abhören auf Kanal 1 bereit. Der Schüler kann auf Kanal 2 aufnehmen, während er das auf Kanal 1 gespeicherte Lehrmaterial beliebig oft abhören kann.

- Trasmettete il registrato. Per mezzo degli speakers si potrà ascoltare una registrazione combinata dei suoni registrati sui due canali.
 I livelli dei canali registrati individualmente possono essere aggiustati durante la trasmissione, qualora lo si desideri.
- 9. Ciascun può essere ascoltato individualmente girando il controllo del canale non desiderato nella posizione di minimo. Per ascoltare entrambi i canali nello stesso tempo ma separatamente, girate l'Interruttore Mixing nella posizione STEREO. Questo procedimento SUONO-CON-SUONO rende possibile produrre una qualità professionale di suono registrato con accompagnamento musicale. Una copia permanente di questa registrazione mista professionale può essere fatta su un secondo registratore.
- Los niveles de los canales grabados individualmente pueden ajustarse durante la reproducción como se quiera.
- 9. Cada canal puede oirse individualmente girando el cotrol de volumen del canal no requerido a la posición mínima. Para oir ambos canales simultáneamente pero separadamente, coloque el interruptor mezclador a la posición de Estere. Con este procedimiento de SONIDO-CONSONIDO, es posible la grabación de calidad profesional de voz con acompañamiento musical. La copia permanente de esta grabación profesional mezclada puede efectuarse en un segundo magnetófono.
- 9. 祗要將其音量調節鈕扨至最小位置、 任何一邊的音路都能分別地加以消 去。為聴雙道電路放音既 而分離、 即請扨混合開關鈕。 轉至立骼音位置。

此種随件録音的方法、軽應用到各項專業用録音、倒如随帯音楽伴奏的音聲。 而用另一架録音機即能將它們混合錄音 做成一條混合一起的永久性錄音帶。

Studio Della Lingua e Della Musica

Le registrazioni SUONO-CON-SUONO sono particolarmente utili per le istruzioni degli strumenti musicali e per lo studio della lingua. Il materiale dell'istruttore resta sempre registrato e tenuto per riferimento sul canale 1. Lo studente può registrare sul canale 2 mentre ascolta le istruzioni registrate sul canale 1 tutte le volte che ritiene necessarie per imparare perfettamente la lezione.

Estudio de lenguaje y de música:

La grabación de SONIDO-CON-SONIDO es particularmente útil para la enseñanza de instrumentos musicales y de lenguaje. El material del maestro se graba y se retiene para referencia siempre en el canal 1. El estudiante puede grabar en el canal 2 oyendo las instrucciones grabadas en el canal 1 durante el tiempo necesario para perfeccionar la lección.

語學和音楽練習

随伴録音法尤其對於音楽樂器的教學和 語學的學習有用。教師的模範録音通常 録音並保存在頭道音路上以做参考。 学生即能一邊聴頭1道音路的教師的教 授一邊在第2道音路錄音、到完成功課 為止。

SOUND-ON-SOUND RECORDING

Sound-on-sound recording is a method of making a recording on one channel and combining this original recording with a new recording made on the other channel. With this tape recorder, several multiplex recordings can be made.

For Sound-on-Sound Recording:

- 1. Set the Tape Counter to zero, and make a monaural recording on channel 1.
- 2. Rewind the tape to the starting point. Plug the microphone into channel 2.
- 3. Set the proper record level of channel 2. Turn the Function Lever to the PAUSE position while depressing the Channel 2 Record button, and adjust the level meter needle's deflection with the Channel 2 Volume Control while putting the sound to be recorded into the microphone.
 - When recording sound-on-sound, set the record level a little lower than when making an ordinary recording.
- 4. Disconnect the microphone. Connect the channel 1 LINE OUTPUT jack of the recorder to the channel 2 AUX INPUT jack with the connecting cord provided.
- 5. Then turn the Function Lever to the PLAY position (from the PAUSE position) while depressing the Channel 2 Record Button. The sound previously recorded on channel 1 will be heard through the speaker, causing the channel 2 level meter needle to deflect as channel 2 recording input. Adjust the needle deflection equal to that described in step 3 above turning the Channel 1 Volume Control; in other words, by adjusting the output level of channel 1 being played back. Do not turn the

ENREGISTREMENT SON-SUR-SON

L'enregistrement SON-SUR-SON est une méthode pour faire un enregistrement sur une seule chaîne et de combiner cet enregistrement original avec un nouvel enregistrement fait sur une autre chaîne. Avec ce magnétophone, on peut faire plusieurs enregistrements multiplex.

Pour enregistrer SON-SUR-SON:

- 1. Placer le magnétophone sur zéro, et faire un enregistrement monaural sur la chaîne 1.
- 2. Replacer la bande sur le point de départ. Brancher le microphone sur la chaîne 2.
- 3. Placer le niveau d'enregistrement approprié de la chaîne 2. Mettre le levier de fonction sur la position Pause tout en appuyant sur le bouton d'enregistrement de la chaîne 2, et ajuster la déviation de l'aiguille du cadran de niveau avec le contrôle du volume de la chaîne 2, tout en mettant le son à enregistrer dans le microphone. Pour enregistrement un peu plus bas que lorsqu'on fait un enregistrement ordinaire.
- 4. Débrancher le microphone. Relier le jack de rendement de ligne de la chaîne 1 du magnétophone au jack d'entrée de courant auxiliaire (chaîne 2) avec le fil relieur qui est fourni.
- 5. Puis placer le levier de fonction sur la position Play (à partir de la position Pause) tout en appuyant sur le bouton d'enregistrement de la chaîne 2.
 - Le son précédemment enregistré sur la chaîne 1 sera entendu à travers le hautparleur, faisant dévier l'aiguille du cadran

SOUND-ON-SOUND AUFNAHMEN

SOUND-ON-SOUND ist eine Aufnahmetechnik, bei der auf einem Kanal aufgenommen wird, und diese Originalaufnahme mit einer neuen, auf dem anderen Kanal aufgenommenen kombiniert wird. Mit diesem Tonbandgerät können verschiedene Mehrfachaufnahmen gemacht werden.

Anleitung für SOUND-ON-SOUND Aufnahmen:

- Stellen Sie den Bandzähler auf Null, und machen Sie eine einfache Aufnahme auf Kanal 1.
- 2. Spulen Sie das Band vollständig zurück. Verbinden Sie das Mikrophon mit Kanal 2.
- 3. Stellen Sie das richtige Aufnahmeniveau auf Kanal 2 ein. Drehen Sie den Bedienungshebel in Pause-stellung, während Sie den Aufnahmeknopf an Kanal 2 drücken und regulieren Sie die Nadelabweichungen am Niveaumesser mit dem Kanal 2 Lautstärkeregler während Sie aufnehmen. Wenn Sie nach Sound-on-sound Technik aufnehmen, setzen Sie das Aufnahmeniveau ein wenig niedriger als gewöhnlich.
- Ziehen Sie das Mikrophon heraus. Verbinden Sie die Kanal 1 LINE OUTPUT-Klemme des Gerätes mit der (Kanal 2) AUX INPUT-Klemme mit dem beigefügten Kabel.
- 5. Jetzt drehen Sie den Bedienungshebel von PAUSE in PLAY Position, während Sie den Kanal 2 Aufnahmeknopf drücken. Der vorher auf Kanal 1 aufgenommene Ton wird durch den Lautsprecher wiedergegeben und verursacht, dass die Nadel an Kanal 2 ausschlägt. Justieren Sie diesen Nadel-

REGISTRAZIONE SUONO-SU-SUONO

La registrazione Suono-Su-Suono è un metodo per fare una registrazione su un canale e di combinare questa registrazione originale con una nuova registrazione fatta su un altro canale. Con questo registratore a nastro possono essere fatte diverse multiple registrazioni.

Per Registrare Suono-Su-Suono:

- 1. Fissate il Contatore del Nastro sullo zero ed effettuate una registrazione monorale sul canale 1.
- 2. Riavvolgete il nastro al punto di partenza. Inserite il microfono nel canale 2.
- 3. Fissate l'appropriato livello del registrato del canale 2. Girate la Leva di Funzionamento nella posizione PAUSE premendo contemporaneamente il pulsante di Registrazione sul canale 2, e aggiustate il misuratore del livello d'angolazione dell'ago con il Controllo del Volume del Canale 2, dirigendo nello stesso tempo il suono da registrare nel microfono. Quando registrate suono-su-suono, fissate il livello del registrato un poco piu in basso di quello fissato in una ordinaria registrazione.
- 4. Staccate il microfono, Allacciate la presa della Linea d'Uscita del Canale 1 del registratore alla presa d'Entrata Ansiliaria' (canale 2) con i fili dal lacciamento appropriati.
- 5. Indi, girate la Leva di Funzionamento nelia posizione PLAY (dalla posizione PAUSE) premendo il pulsante di Registrazione del Canale 2. Il suono precedentemente registrato sul canale 1 sarà udito per mezzo dello speaker, causando la deflessione dell'ago misuratore di livello del canale 2, secondo

GRABACION DE SONIDO-EN-SONIDO

La grabación de SONIDO-EN-SONIDO es el método de grabar en un canal y de combinar esta grabación original con una nueva grabación hecha en otro canal. Con este grabador, pueden ejecutarse, muchas y varias grabaciónes.

Para la grabación de SONIDO-EN-SONIDO:


- 1. Coloque el indicador de cinta en "cero", y grabe monoauricularmente en el canal 1.
- 2. Rebobine la cinta al punto de arranque, y enchufe el micrófono en el canal 2.
- 3. Ajuste el nivel propio de grabación del canal. Gire la palanca de función a la posición de PAUSE empujando el botón de grabacion del canal 2, y ajuste la desviación de la aguja del indicador del nivel dentro del control de volumen del canal 2 dirigiendo el sonido que se graba en el micrófono. En la grabación de SONIDO-EN-SONIDO, ajuste el nivel de la grabación un poco más bajo que el de la grabación ordinaria.
- Desconecte el micrófono. Conecte la toma de línea de salida del canal 1 con la toma de la entrada auxilar (canal 2) por el cordon de conexion preparado.
- 5. Entonces gire la palanca de función a la posición PLAY (desde la posición de PAUSE) empujando el botón de grabación del canal 2. Ajuste la desviación de la aguja como es mencionado en el artículo 3, girando el control de volumen del canal 1; es decir, ajuste el nivel de salida nel canal 1 y comience a reproaucir. No gire el control de volumen del canal 2 porque éste ya se ha ajustado en la posición de volumen propio para la segunda grabación con micrófono.

重疊録音

重疊録音係在一道音路上進行録音然而 將另一道音路上的録音潅入此原録音上 合成的方法。用此録音機、能潅成許多 復合的録音。

重疊録音法:

- 1. 將轉数錄定為零度、然而在頭道音路上做單路錄音。
- 2. 繞回錄音帶至起點。將話筒揷頭揷入第2道音路。
- 3. 將第2道音路的錄音音平設定於適 宜水平。撥操縱掣至暫停位置、同 時接押第2道錄音鈕、然後讓聲音 潅入話筒、睢着指針而調節音平計。 進行重疊錄音時其音平應少於平常 的錄音。
- 4. 割断話筒。將頭道音路的線路輸出 插孔、用預備的聯接用電纜聯接於 輔助輸入插孔。
- 5. 將操縱擊撥至開動位置(従暫停位置)並且同時接押第2道音路的錄音鈕。錄音在頭1道的聲音即可通過揚聲器収聴。因第二道音路的音平指針己做為第2道錄音輸入之用。按上述的第3項辦法扨轉第1道音量調節鈕使其指針相等於上述第3項。換言之、即以調節頭1道音平進行錄音。請勿扨轉第2道音量調



Channel 2 Volume Control because it has already been set at the proper volume position for the second recording with the microphone.

- 6. After completing the above adjustments, rewind the tape to the starting point, and plug the microphone into channel 2 again.
- 7. Turn the Function Lever to the PLAY position while depressing the Channel 2 Record Button, so that the recording previously made on channel 1 will be internally recorded on channel 2.
 - Now you are making a new recording on channel 2 by combining the previously made recording with the sound of your voice or musical instrument.
- 8. This procedure can be repeated to make a second sound-on-sound recording on channel 1 which will then have three combined recordings. The combined recordings now on channel 2 can be internally transferred to channel 1 and a new sound added through the microphone connected to channel 1.

- du levier de la chaîne 2. Ajuster la déviation de l'aiguille comme celle décrite dans le paragraphe 3 auidessus, en tournant le contrôle de volume de la chaîne 1, en d'autres mots, en ajustant le levier de rendement de la chaîne 1 qui est écoutée. Ne pas tourner le contrôle de volume de la chaîne 2, parce quil a déjà été réglé dans une position de volume approprié pour le deuxième enregistrement avec le microphone.
- Après avoir effectué les réglages comme ci-dessus, replacer la bande à la position de départ, et brancher le microphone à nouveau sur la chaîne 2.
- 7. Placer le levier de fonction sur la position Play tout en appuyant sur le bouton d'enregistrement de la chaîne 2, de telle façon que l'enregistrement précédemment effectué sur la chaîne 1 soit intérieurement enregistre sur la chaîne 2. A présent vous êtes en train de faire un nouvel enregistrement sur la chaîne 2 en combinant celui précédemment fait avec le son de votre voix ou d'un instrument de musique.
- 8. Ce procédé peut être répété pour faire un deuxième enregistrement sur la chaîne 1, ce qui donnera alors trois enregistrements combinés. Les enregistrements combinés maintenant sur la chaîne 2 peuvent être intérieurement transférés sur la chaîne 1 et un nouveau son ajuté à travers le microphone relié à la chaîne 1.

- ausschlag an Kanal 1 mit dem Lautstärkeregler, wie in Abschnitt 3 beschrieben; mit anderen Worten, justieren Sie den abspielenden Ton von Kanal 1. Verstellen Sie den Kanal 2 Lautstärkeregler nicht, der ja bereits für die zweite Mikrophonaufnahme in die richtige Position gesetzt wurde,
- 6. Nach dieser Regulierung spulen Sie das Band vollständig zurück und verbinden Sie das Mikrophon wieder mit Kanal 2.
- 7. Drehen Sie den Bedienungshebel auf PLAY Stellung während Sie den Aufnahmeknopf an Kanal 2 drücken, der vorher auf Kanal 1 aufgenommene Ton wird jetzt auf Kanal 2 wieder aufgenommen. Sie kombinieren jetzt die frühere Aufnahme mit der jetzigen Direktaufnahme.
- 8. Diese Aufnahmeart kann durch eine zweite Überspielung auf Kanal 1 wiederholt werden, die dann aus drei kombinierten Aufnahmen besteht. Diese Aufnahmekombination auf Kanal 2 kann wieder auf Kanal 1 überspielt, und ein neuer Ton hinzugefügt werden durch eine Mikrophonverbindung mit Kanal 1.

l'entrata della registrazione sul canale 2. Aggiustate il piegamento dell'ago uguale a quello sopra descritto (nel paragrafo 3) girando il Controllo del Volume del Canale 1; in altre parole, aggiustando il livello d'uscita del canale 1 che viene trasmesso. Non girate il Controllo del Volume del Canale 2 perchè è già stato fissato nella propria posizione di volume per la seconda registrazione col microfono.

- 6. Dopo aver completato i sopra descritti aggiustamenti, riavvolgete il nastro al punto di partenza e inserite il microfono di nuovo nel canale 2.
- 7. Girate la Leva di Funzionamento nella posizione PLAY premendo contemporaneamente i Pulsanti di Registrazione del Canale 2, in modo che la registrazione precedentemente fatta sul canale 1 sarà registrata interamente sul canale 2. Adesso state effettuando una nuova registrazione sul canale 2 combinando la registrazione di uno strumento musicale fatta precedentemente, con il suono della vostra voce.
- 8. Questo procedimento può essere ripetuto per effettuare una seconda registrazione Suono-Su-Suono sul canale 1, che avrà così tre registrazioni combinate. Le registrazioni combinate ora sul canale 2 possono essere interamente trasferite sul canale 1 o un suono suono può essere aggiunto attraverso il microfono connesso al canale 1.

Channel	1	
Channel	2	

Make an original recording on chennel 1

- Después de que se completa el ajuste arriba mencionado, rebebine la cinta al punto de arranque, y enchufe el micrófono en el canal 2 otra vez.
- 7. Gire la palanca de función a la posición de PLAY empujando el botón de grabacion del canal 2, asi que la grabación previamente hecha en el canal 1, se grabará internamente en el canal 2. Ahora está ejecutándose la nueva grabación en el canal 2 combinando la grabación previamente hecha con el sonido de su voz y de instrumentos musicales.
- 8. Este procedimiento puede repetirse para hacer segunda grabación de SONIDO-EN-SONIDO en el canal 1 que tendrá asi tres grabaciones combinadas. Ahora las grabaciones combinadas en el canal 2 pueden transferirse internamente al canal 1, y un nuevo sonido puede añadirse a través del micrófono conectado con el canal 1.

Channel 1	
Channel 2	
The original recording on channel 1 and new record-	W
ing are combined on channel 2.	

節鈕、因它已揷入話筒設定在適合的狀態以便進行第2次錄音。

- 6. 完全地做到上述各項調節、即將錄 音帶繞回起點、然而將話筒再挿入 於第2道音路。
- 7. 扨操縱鈕撥至開動位置、並且同時按押第2道録音鈕、如此原先在頭 1 道音路的録音即可潅入於第2道 音路、進行隠形録音。如此便可用 第2 道音路的録音將原先録在頭1 道音路的樂器的音聲也潅入在裏面 叭完成重疊録音。
- 8. 此種録音辦法可以反復地進行、第 2次的重疊録音則用頭1道音路進 行、如此便有3項聲音複合在一起。 第2道音路上的複合録音可以穩形 轉入於頭1道音路。而新的聲音即 経過聯接於頭1道的語筒而潅入。

SOME HELPFUL HINTS:

QUELQUES SUGGESTIONS

EINIGE WERTVOLLE HINWEISE:


UTILES:


QUALCHE UTILE INDICAZIONE:

ALGUNAS SUGESTIONES


一些有用的知織:


UTILES:






AFTER USING: APRES USAGE: NACH BENUTZUNG: DOPO L'USO: DESPUES DE USO: 使用後:





MAINTENANCE: ENTRETIEN: PFLEGE: MANTENIMENTO: MANTENIMIENTO: 維持:

Head Cleaning:



SPLICING THE TAPE:


PER CONGIUNGERE IL NASTRO:

POUR DÉMONTER LE **MAGNÉTOPHONE AYUSTE DE CINTA:**

TONBANDES:

ZUSAMMENFÜGEN DES

磁帯的聊接:




ACCESSORIES:


ACCESSOIRES: ZUBEHOR:


ACCESSORI:


ACCESORIOS:

附件:



















SPECIFICATIONS

Power Source: AC 100/115/125/200/230/250 volts, 50/60 cycle Power Consumption: About 35W Music Power Output: 2W per channel, 4W total Transistors: 2SB-346(2) 2SB-175A(6) 2SB-324(6) Thermistors: QVM-300A(4) QVM-800B(1) Rectifier: KC-2d 22/1 Recording Method: AC Bias, 53 Kc Erasure Method: AC Track System: 4-Track Stereo or Monaural Tape Speed: 3 speeds: 7½, 3¾, & 1½ ips Frequency Response: $50\sim17,000$ c/s at $7\frac{1}{2}$ ips speed $50\sim10,000$ c/s at $3\frac{3}{4}$ ips speed 50~5,000c/s at 11/8 ips speed Input: MIC Inputs(2): $10K\Omega$, -74dbAUX Inputs(2): 680K Ω , -20db REC/PLAY Inputs(2): 20Ka, -54db Output: LINE Outputs (2): $10K\Omega$, -4dbEXT. SP Outputs(2): 8Ω REC/PLAY Outputs (2): $10K\Omega$, -4dbHEADPHONE Outputs: 8Ω Speakers: 6"×4" PM, Dynamic Speakers (2) Dimensions: $14''(w) \times 7''(d) \times 13\frac{1}{2}''(h)$ Weight:

About 22 lbs.

SPECIFICATIONS

Source de puissance: AC100/115/125/200/230/250 volts 50/60 cycles Consommation du puissance: Environ 35W Rendement de puissance de musique: 2W par chaîne, 4W au total Transistors: 2SB-346(2) 2SB-175A(6) 2SB-324(6) Thermistors: QVM-300A(4) QVM-800B(1) Rectificateur: KC-2d 234 Méthode d'enregistrement: AC Bias, 53 Kc Méthode d'effacement: AC Système de piste: Stéréo 4 pistes ou monaural Vitesses des bandes: 3 vitesses: $7\frac{1}{2}$, $3\frac{3}{4}$ et $1\frac{7}{8}$ ips Réaction de fréquence: 50~17,000 c/s à une vitesse de 7½ ips $50 \sim 10,000$ c/s à une vitesse de $3\frac{3}{4}$ ips 50~ 5.000 c/s à une vitesse de 11/8 ips Entrées de courant: Entrées de courant MIC(2): $10K\Omega$, -74dbEntrées de courant AUX(2): 680KΩ, -20db Entrées de courant REC/PLAY(2): 20KΩ, -54db Rendements: Rendements de LINE(2): $10K\Omega$, -4dbRendements de EXT. SP(2): 8Ω Rendements de REC/PLAY(2): $10K\Omega_{c}$ -4db Rendement d'écouteur Stereo: 80 Haut-parleurs: 6"×4" PM, haut-parleurs dynamiques (2) Dimensions: $14''(w) \times 7''(d) \times 13\frac{1}{2}i''(h)$

TECHNISCHE ANGABEN

Netzanschluss: Wechselstrom 100-115-125-200-230-250 Volt 50-60 khz Energieverbrauch: cirka 35 W Musik Nennleistung: 2W pro Kanal, total 4W

Transistoren: 2SB-346 (2) 2SB-175A (6) 2SB-324 (6)

Thermistoren:

QVM-300 A (4) QVM-800 B (1) Gleichrichter: KC-2d 224

Aufnahmemethode:

Wechselstrom Vorspannung 53 khz

Löschmethode: Wechselstrom Bandsystem:

4-Spur-STEREO oder Monaural Bandgeschwindigkeiten: 3

19 cm/s 7.5 cm/s 4.75 cm/s Frequenz:

> 50~17.000 c/s bei 19 cm/s 50~10.000 c/s bei 7.5 cm/s $50 \sim 5.000 \, \text{c/s}$ bei $4.75 \, \text{cm/s}$

Leistungsaufnahme:

MIC Inp.(2): $10K\Omega$, -74dbAUX Inp.(2): 680KΩ, -20db REC/PLAY Inp.(2): 20KΩ, -54dc

Leistungsabgabe:

LINE Output(2): 10KΩ, -4db EXT. SP Output(2): 8Ω REC/PLAY Output(2): 10KΩ, -4db Stereo Kopfhörer Output: 80

Lautsprecher:

6"×4" PM, Dynamische Lautsprecher 2

Ausmasse: $14''(w) \times 7''(d) \times 13\frac{1}{2}''(h)$

Gewicht: Etwa 10 kg

environ 10 kg.

Poids:

NOTE

Peso:

Circa 22 lbs.

Energia Elettrica: CA 100/115/125/200/230/250 volts, 50/60 cicli Consumo d'Energia Elettrica: Circa 35W Prese di uscita per Musica: 2W per Canale, totale 4W Transistors: 2SB-346 (2) 2SB-175A (6) 2SB-324 (6) Thermistors: QVM-300A (4) QVM-800B (1) Rettificatori: KC-2d 22/1 Metodo di Registrazione: CA Bias, 53 Kc Metodo di Cancellazione: CA Sistema delle Linee: 4 linee stereo o monorali Velocità del Nastro: 3 velocità 7½, 3¾ e 1% ips Frequenza: 50~17,000 % $7\frac{1}{2}$ ips 50~10,000 % 33/4 ips 50~ 5.000 % 1% ips Prese d'entrata: MIC Entrata(2): $10K\Omega$, -74dbAUX Entrata(2): $680K\Omega$, -20dbREC/PLAY Entrata(2): $20K\Omega$, -54dbPrese d'uscita: LINEE Uscita(2): 10Kn, -4db EXT. SP Uscita(2): 80 REC/PLAY Uscita(2): 10KΩ, -4db Cuffie Uscita: 80 Speakers: 6"×4" PM. Dynamic Speakers (2) Dimensioni: $14''(w) \times 7''(d) \times 13\frac{1}{2}''(h)$

ESPECIFICACIONES

Fuerza: voltajes de 110/115/125/200/230/250 de AC 50/60 ciclos

Consumación de fuerza: Alrededor de 35 vatios

Potencia para musica: 2 vatios por canal, 4 vatios en total

Transistores: 2SB-346(2) 2SB-175A(6) 2SB-324(6)

Termistores: QVM-300A (4) QVM-800B (1)

KC-2d 22/1 Rectificador:

Método de grabación: AC Bias, 53 Kc

AC Método de borrar:

Sistema de pista: Estereófonco o monoauricular de 4 pistas

Velocidades de cinta:

tres velocidades: $7\frac{1}{2}$, $3\frac{3}{4}$ y $1\frac{7}{8}$ pulgadas por segundo

Frecuencia de respuesta: $50\sim17,000$ ciclos a velocidad de $7\frac{1}{2}$ pulgadas por segundo $50\sim10,000$ ciclos a velocidad de 3\% pulgadas por segundo $50\sim$ 5,000 ciclos a velocidad de 1\% pulgadas por minuto

Energia recibida: Entradas de MIC(2): $10K\Omega$, -74dbEntradas de AUX(2): $680K\Omega$, -20dbEntradas de REC/PLAY(2): 20KΩ, -54db

Salidas:

Salidas de LINE(2): 10Ka, -74db Salidas de EXT. SP(2): 8Ω Salidas de REC/PLAY(2): 10KΩ, -db Salidas Auricular estereifonico: 80

Altavoces: 6"×4" PM, altavoces dinámicos (2)

Dimensiones: 14'' (largo) $\times 7''$ (ancho) $\times 13\frac{1}{2}''$ (alto)

Peso: alrededor de 22 libras ●技術規格

源:交流電力 100/115/125/200/ 230/250 伏度 50/60 周

電 力 消 費:大約35瓦特

音楽輸出功率:每道音路 2瓦特、共計4瓦特 管:2 SB-346(2) 2 SB-175A(6) 2 SB-324(6)

敏 電 阻: QVM-300A(4) QVM-800B(1)

器: KC-2b 22/1 方 式:交流偏壓 53KC

方 式:交流電力

軌 方 式: 4 聲軌立體音或單音路方式

音 带 速:3段速度:每秒7½,3¾,和1%时

聲: 7½ ips 速度時爲5017,000% 3 ¾ ips 速度時為5010,000%

1 % ips 速度時為50 5,000%

入 功 率:

話 简 輸 入 (2):10 K Ω 、 -74 db 輔助輸入(2):680KΩ、-20db 録音/放音輸入(2):20KΩ、-54db

出 功 率:

線路輸出(2):10 KΩ、-4 db

外部揚聲器(2):8Ω

録音/放音輸出(2):10 K Ω、-4 db

體音話的輸出:8Ω

器:6"×4"PM、動力揚聲器 (2) 大 小:14"(闊)×7"(深)×13½"(高)

量:大約22磅 重



MATSUSHITA ELECTRIC

<EXPORT DIVISION>
MATSUSHITA ELECTRIC TRADING CO., LTD.
P. O. Box 288 Central, Osaka, Japan

